

# 叉车配件组合开关/合力K系列5/7/7.5吨柴油叉车方向档位组合开关批发

产品名称	叉车配件组合开关/合力K系列5/7/7.5吨柴油叉车方向档位组合开关批发
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

叉车配件组合开关/合力K系列5/7/7.5吨柴油叉车方向档位组合开关批发

电动叉车各种开关的使用方法

电源总开关是控制蓄电池和全车用电设备之间的连接，接通电源总开关后，各部分用电设备才可以操纵。点火开关，用来接通或切断汽油机点火线路和各仪表盘等的电路，且常与起动机的主继电器线路连接在一起，故也叫点火起动开关。它有三接线柱、四接线柱两种。电动叉车上常用四接线柱式。

预热启动开关将预热开关和起动开关支撑一体，用于柴油机叉车发动机的电路中，开关的背面有电源、三个接柱。转动预热起动开关手柄，可接通或切断不同的电路。