

# 销售台湾7OCEAN七洋单向阀MCV-02-W-3-10 MSV-02-P2-3-20

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 销售台湾7OCEAN七洋单向阀MCV-02-W-3-10<br>MSV-02-P2-3-20 |
| 公司名称 | 苏州鹏和液压有限公司                                     |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 相城区元和街道汇萃商业广场2幢                                |
| 联系电话 | 0512-65468600 15862468879                      |

## 产品详情

台湾七洋7OCEAN电磁阀 台湾七洋7OCEAN换向阀

台湾七洋7OCEAN江苏代理 台湾七洋7OCEAN办事处

台湾七洋7OCEAN电磁阀（湿式电磁铁操作换向阀）部分型号：

DG03-2C-DC24-WB-70 DG03-2A-DC24-WB-70

DG03-0C-DC24-WB-70 DG03-1C-DC24-WB-70

DG03-3C-DC24-WB-70 DG03-5C-DC24-WB-70

DG03-6C-DC24-WB-70 DG03-7C-DC24-WB-70

DG03-8C-DC24-WB-70 DG03-11C-DC24-WB-70

DG03-33C-DC24-WB-70 DG03-0B-DC24-WB-70

DG03-1B-DC24-WB-70 DG03-2B-DC24-WB-70

DG03-2F-DC24-WB-70 DG03-3B-DC24-WB-70

DG03-5B-DC24-WB-70 DG03-6B-DC24-WB-70

DG03-7B-DC24-WB-70 DG03-8B-DC24-WB-70

DG03-11B-DC24-WB-70 DG03-31B-DC24-WB-70  
DG03-33B-DC24-WB-70 DG03-0BL-DC24-WB-70  
DG03-1BL-DC24-WB-70 DG03-2BL-DC24-WB-70  
DG03-2FL-DC24-WB-70 DG03-3BL-DC24-WB-70  
DG03-5BL-DC24-WB-70 DG03-6BL-DC24-WB-70  
DG03-7BL-DC24-WB-70 DG03-8BL-DC24-WB-70  
DG03-11BL-DC24-WB-70 DG03-31BL-DC24-WB-70  
DG03-33BL-DC24-WB-70 DG03-0A-DC24-WB-70  
DG03-6A-DC24-WB-70 DG03-7A-DC24-WB-70  
DG03-22A-DC24-WB-70 DG03-0AL-DC24-WB-70  
DG03-2AL-DC24-WB-70 DG03-6AL-DC24-WB-70  
DG03-7AL-DC24-WB-70 DG03-22AL-DC24-WB-70  
DG03-6C-DC24-WB-71 DG03-2F-DC24-WB-71

#### 台湾七洋7OCEAN换向阀

台湾七洋7OCEAN电液换向阀部分型号：

DG07-E1-2C-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-6C-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-0C-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-3C-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-5C-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-7C-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-8C-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-11C-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-31C-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-33C-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-2A-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-0B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-0A-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-6A-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-7A-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-22A-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-0AL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-2AL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-6AL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-7AL-ET-A110-DN-70-S

DG07-E1-22AL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-1B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-2B-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-3B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-5B-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-6B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-7B-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-8B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-11B-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-33B-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-0BL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-1BL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-2BL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-3BL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-5BL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-6BL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-7BL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-8BL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-11BL-ET-A110-DN-70-S DG07-E1-31BL-ET-A110-DN-70-S  
DG07-E1-33BL-ET-A110-DN-70-S

意大利RAASM气动黄油泵62095

意大利RAASM气动黄油泵62074

意大利RAASM气动黄油泵62048

意大利RAASM气动黄油泵62041

意大利RAASM气动黄油泵63048

意大利RAASM气动黄油泵63095

意大利RAASM加注套件64038

意大利RAASM加注套件64033

意大利RAASM加注套件64031

意大利RAASM加注套件64000

意大利RAASM加注套件64070

意大利RAASM加注套件64064

意大利RAASM黄油机68012

意大利RAASM黄油机68113

## 维护与保养

- 1.日常检查产品的紧固件，如：螺钉等是否松动，检查安装管路接口等是否漏油。
- 2.检查油封的清洁。经常需清洁油封处，防止影响机械的使用寿命。
- 3.推荐工作满500小时后，更换液压油，液压油更换大周期为2000小时，带空气过滤器的大更换周期为500小时。
- 4.为使液压元件使用寿命优化，请定期更换液压油及过滤器。液压污染是液压元件损坏的主要原因。日常保养及维修时请保持液压油清洁。
- 5.日常使用应检查液压油箱油位是否满足要求，同时检查液压油含水情况及是否存在异常气味。液压油含水时，油液混浊或呈牛奶状，或在油箱底部有水珠沉淀。油液存在恶臭时，表明液压油工作温度过高。当上述情况发生时，请立即更换液压油，同时找出问题产生的原因并解决。日常注意检查车辆是否有泄漏。
- 6.试运行和运行期间，轴向柱塞泵元件必须充满液压油并排净空气。经过较长时间的停机后，需要进行注油和排气操作，因为系统可能会通过液压管路泄油。
- 7.污染对液压元件有致命的损坏，要保证保养和维修的工作环境清洁。在开始保养或者维修前，请对泵或马达进行彻底清洗。
- 8.定期根据推荐的标准更换系统的液压油及过滤器，确保系统高效安全地运行，定期更换易损零件。