

莱西斗山大宇合力叉车售后维修服务热线/青岛叉车日常维护保养流程

产品名称	莱西斗山大宇合力叉车售后维修服务热线/青岛叉车日常维护保养流程
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

莱西斗山大宇合力叉车售后维修服务热线/青岛叉车日常维护保养流程

手动托盘搬运车：手动托盘搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，用户可以根据不同的工况需求选择适合型号。手动托盘搬运车分为标准型、快速起升型、低放型、镀锌/不锈钢型、纸筒型、电子称重型、5T重载型；承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。

货叉宽度，选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸，一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685*1200mm，窄车550*1150mm。

载重，一般来讲，的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。

升降高度，国标的托盘高度一般在100mm，所以国标的手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄，所以载重只有1.5吨,1吨。

钢板厚度，一般好一点的3.0t的车采用的是4mm钢板，而差一些的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm，有的甚至只能达到3mm，。另外，标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上，否则很难承受如此自重。