

黄岛电动叉车维修/蓄电池脱硫保养/电瓶单体更换/青岛叉车配件供应

产品名称	黄岛电动叉车维修/蓄电池脱硫保养/电瓶单体更换/青岛叉车配件供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

黄岛电动叉车维修/蓄电池脱硫保养/电瓶单体更换/青岛叉车配件供应

手动液压搬运车升不起来，排除液压系统空气的方法。

手动液压车是工厂 仓库 车间常用的搬运工具，因为其造型简单，功能强大而美名曰“地牛”。但是这个简单的设备也经常会出现这样或者那样的毛病，比如上升缓慢，下降缓慢。或者干脆升不起来。升不起来的时候，很多人就觉得是不是坏了？其实并未如此，很多时候只是手动液压车油泵里面有空气，导致液压的时候不上升或者升的慢！这时候只需要简单的排下空气就可以让手动搬运车完好如初。

手动搬运车一般有三个档位

- 1.中间是定位挡，此档位车既不上升也不会下降。
- 2.往上拨是空挡，也就是下降的档位、泄压档位。
- 3.往下拨就是挂档、就是闭合油封可以让其液压上升。

我们只需要把挂档的档位往上拨，然后像平时压起一样压几下手柄。这时候车体虽然不会上升，但是能有效的排除泵体里面的空气。大约压10-20次以后，空气就可以排完。让上升更快更有力！