

# 中兴ZXDU48B900嵌入式直流电源48V90A数字一体化电源 中兴

产品名称	中兴ZXDU48B900嵌入式直流电源48V90A数字一体化电源 中兴
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU58B900 规格:48V90A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

中兴ZXDU48B900嵌入式直流电源48V90A数字一体化电源 中兴

中兴ZXDU58B900选定机柜的安装位置

在满足 ZXDU58 B900

系统基本空间需求的前提下，选择安装位置的原则是设备进出线合理、通风散热良好和操作维护方便。

2. 中兴ZXDU58B900确定固定机柜的膨胀螺栓孔位

按机柜放置方位和底座固定孔位置来确定膨胀螺栓孔位置，并标示出安装孔的点。底座底部固定孔尺寸（单位为mm）

3. 打孔，安装膨胀螺栓

（1）用电钻打孔

选用 12 的电钻头，孔径为 14 mm，孔深为 70 mm。打孔时要防止电钻震动造成偏心，注意保持孔位与地面垂直。

2) 固定膨胀螺栓

将M10×80 膨胀螺栓插入孔中，依次加上平垫、弹垫和螺母。用扳手顺时针旋转螺母，使膨胀螺栓固定到孔中，只留 30 mm长的膨胀螺栓露出地面，膨胀螺栓安装完毕后，依次取下螺母、弹垫和平垫。

#### 4. 安装底座

(1) 将底座放置到安装位置，使膨胀螺栓正好伸进底座的固定孔里。

(2) 检查底座安装位置无误后，拧紧膨胀螺栓的螺母。

#### 5. 机柜就位

将机柜吊装或抬离地面，对准孔位后着落在底座上，并用螺栓进行紧固。

#### 6. 调节机柜安装位置及机柜倾角，固定机柜。

(1) 机柜就位后要做适当的水平与垂直调整，一般使用铁片加塞在机柜着地点较低的边上或角上调节倾角，使机柜的垂直倾斜度  $5^\circ$ 。

(2) 位置与倾角调节好后，在螺栓上加装平垫、弹垫和螺母，逐一将螺栓拧紧。

#### 中兴ZXDU58 B900嵌入式开关电源系统基本参数

产品版本号：ZXDU58 B900 (V4.5R01M01)

##### 系统配置

整流器：ZXD030 S480，大配置3台

监控单元：1台

##### 交流输入

输入制式：220 VAC 单相三线制 (L/N/PE)

输入电压范围：80VAC ~ 300VAC，

大输入电流：42A

输入功率因数： $>0.99$  (满载)

交流防雷：C级防雷，泄放电流40kA (8/20us)

#### 中兴ZXDU68 B201特点

##### 整流器

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快捷查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 ( V5.0R10M01 )

整流器：ZXD3000，配置4个

监控单元：CSU500A

中兴ZXDU58 B900系统组成

ZXDU58B900系统采用标准的19英寸插框设计，高度为3U，集配电单元、整流器组、监控单元于一体