

主轴电机电主轴超时的故障排队方法

产品名称	主轴电机电主轴超时的故障排队方法
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	GC:主轴电机
公司地址	天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号
联系电话	18322059741

产品详情

主轴电机超故障现象检查、调整与判断方法以及故障排除方法：

- 1、检查电源进线端是否电源缺相，如果缺相，用电压表测量进线电源电压并检修。
- 2、主轴控制板上3A熔断器熔断，更换熔断器。
- 3、检查主轴控制板上的连接器连接是否牢固，如有连接器插芯损坏，检修并更换连接器插芯。
- 4、主轴控制板有问题，更换主轴控制板。
- 5、主轴电机故障，检修主轴电机。
- 6、主控制板有问题

主轴电机超时的故障排队方法

主轴电机超故障现象检查、调整与判断方法以及故障排除方法：

- 6、主控制板有问题，更换主控制板。
- 7、热继电器动作，保护打首先关机，然后检查电源进线是否缺相;查看电机是否负载过重，检查完毕再次上电。