

杭州合力叉车/大连CPD电瓶/原厂踏板调速器/加速器总成

产品名称	杭州合力叉车/大连CPD电瓶/原厂踏板调速器/加速器总成
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

杭州合力叉车/大连CPD电瓶/原厂踏板调速器/加速器总成

1、功率器件的损坏：一般有以下几种可能,电机损坏引起的,功率器本身的质量差或选用等级不够引起的,器件安装或振动松动引起的,电机过载引起的,功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的。

2、内部供电电源损坏:直流电机控制器内部电源的损坏,-般有以下几种可能,内部电路短路,外围控制部件短路,外部弓线短路。

3.工作时断时续:直流电机控制器工作起来时断时续,-般有以下几种可能,器件本身在高温或低温环境下参数漂移,控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态，接触不良。

4.连接线磨损及接插件不良或脱落引起控制信号丢失:连接线磨损及接触插件接触不良或脱落,-般有以下几种可能,线材选择不合理,对线材的保护不完备,接插件压接不牢。电动叉车控制器不断被运用到工业的方方面面,运用得越多,就要对直流电机控制器的方方面面都掌握。特别是导致直流电机控制器失效的原因。电动叉车的控制系统基本由电动机驱动器、调速控制器、各种传感器等部分组成，与电动叉车电机、电瓶等其他部分配合使用。

电动叉车控制系统维护应定期进行维护,具体步骤如下:

(1)检查电动叉车接触器触头磨损状况和接触器是否运动自如。触点应每隔三个月检查一次。(2)检查脚

踏板或手柄微动开关。使用万用表测量触头间的电压降,确保触头间没有电阻.微动开关开、断的声音应很清脆。微动开关的检查应三个月进行一次。(3)检查主电路连接线,确保蓄电池->斩波器-->电机的电缆绝缘良好且连接坚固。电缆应每隔三个月检查一次。

(4)检查叉车脚踏板或手柄的弹簧。确保弹簧能正常变形并能恢复到原来位置。每三个月检查一次。

(5)检查接触器的运动。接触器触头的运动应很自如,确保触头没有粘结。每三个月检查一次。控制器不需要用户修理,请不要打开,否则会损坏控制器且保修失效.保持控制器清洁和干燥,定期检查和消除诊断历史文件。定期的维护应由经过培训的人员进行。安装不正确的电动叉车,严禁启动电控。