

# BS355岩芯切割机

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | BS355岩芯切割机   |
| 公司名称 | 山东天极科技发展有限公司 |
| 价格   | 100.00/台     |
| 规格参数 | 品牌:科工        |
| 公司地址 | 济宁高新区工业园     |
| 联系电话 | 15653764689  |

## 产品详情

BS355岩芯切割机技术参数电机 380V / 50Hz(220V / 50Hz)额定功率 3Kw (2.2Kw)刀片规格 14 " (300mm)刀片芯轴尺寸 1 " (25.4mm)空载转速 2850转/分钟工作台行程 16 " (406mm)大切深 5 " (127mm)重量 60Kg外观尺寸(长×宽×高) 890×660×770mm开箱后, 请对照装箱清单逐项检查机器以及所有附件、工具、说明书等是否都在箱内, 如果有欠缺, 请及时和近的代理商联系。注意: 和此切割机相配套的升降支架和锯片是可选配件, 如有需要, 需单独定货, 并且有单独的包装, 所以支架和锯片不在此装箱单之列! 安装1, 从转动支架[36]上旋下紧固螺栓, 换上锁紧把手[38], 本机器切割头配有扭簧[45], 在松开锁紧把手[38]后, 整个切割机头会将锯片[75]抬起, 切割时可以根据需要调整锯片的高度。2, 外配带有一定压力的水源, 用带有一定压力水源的水管插入位于锯片护罩[81]后面的三通接头[80]进水口。锯片的安装和更换1, 用手压下刹车轴[67], 使主轴[73]不能转动, 同时用扳手松开螺栓[77], 取下外夹板[76], 就可以将锯片装入。2, 重新安装上外夹板[76], 按下机头上的主轴刹车轴[67]同时将螺栓[77]锁紧在主轴上。3, 松开主轴制动轴[67]并确保其完全复位。操作前的安全注意事项警告: 在使用此机器之前, 一定要按以下的安全注意事项去操作机器。使用前, 一定要熟读此说明书! 1、

确保工作环境干净。不清洁的环境可能会导致人身安全伤亡事故。2、 一定要在适当的工作环境下使用此机器。切不可在潮湿的环境下使用此机器, 不可将此机器暴露在雨中, 保持工作环境光线良好, 不得在存放易燃易爆物品的现场使用此机器。不要让小孩靠近机器。小孩不得靠近工作现场, 不得让他们操作机器,