

## 徐州电动伸缩门定制 提供安装

产品名称	徐州电动伸缩门定制 提供安装
公司名称	连云港市金巧匠门业有限公司
价格	399.00/米
规格参数	品牌:金巧匠 颜色是否可选:是 产地:连云港
公司地址	连云港市海州区浦南镇半滩村310国道南
联系电话	15150967876

## 产品详情

徐州市伸缩门厂家 徐州电动门伸缩门 不锈钢伸缩门订制

安装自动伸缩门:

详细及可靠的安装方法：

1、预埋件路轨：安装有轨自动伸缩门时，必须先在地面抛槽，槽面总宽在10CM上下就可以，随后打拉爆螺丝，学会放下铁轨，钢轨需高于路面约2.5CM的调节。将钢轨焊接坚固，再浇筑混凝土，荡平路面，待地面的混凝土已经晾干后，才可以安装感应门门扇。

留意：在混凝土地面未所有晾干外，车子不可对地板开展碾压，要不然种下的铁轨便会有了损毁。

2、固定不动门扇：把门体放进路轨，尾端的底撑用固定不动卡样底脚塑料膨胀螺丝（M12×80）固定不动。

- 3、行程开关：依照设置门扇的开、关部位铺设定位设备。
- 4、固定不动操纵盒：控制盒可以装在发动机箱里，也可挪到离服务器10米内的房间内。
- 5、联接路线：严苛按接线方法先后接好相应应的连线（禁止在插电情况下布线），接线要坚固，接线端子与端子中间不可以短路故障，并检查路线能否恰当。

有效的校准方式：

先用人工的方法人力移门体，查验门扇运作是不是一切正常，在明确门扇运作一切正常的情形下，即可接入开关电源。接入开关电源，操纵盒指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门身体素质全自动开启至设置的限位处全自动终止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门身体素质全自动关掉至设置的限位处全自动终止。在调节运作全过程如发觉门扇运作定位不精确，可调节行程开关的相对高度。调节运作5次以上，如一切正常即可交付使用。