

宿迁伦茨变频器出故障维修

产品名称	宿迁伦茨变频器出故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:伦茨 型号:伦茨 产地:宿迁
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

宿迁伦茨变频器出故障维修

2 , < min func

(abb变频器维修8110故障)

模拟控制信号低于小允许值。

可能原因：错误的信号标准；或控制电缆出错。

检查模拟控制信号标准。

检查控制电缆。

检查参数30.01。

backup used pc 存储的传动参数备份文件正被下装使用。等待，直到完成下装任务

3 , brake ackn

(abb变频器维修ff74故障)

意外的制动器确认信号。

参见参数组42 brake control.

检查制动器确认信号。,,

4, abb-ac510变频器维修

提供abb-ac510变频器维修与保养服务！可邮寄维修，也可上门维修！

5, abb-dcs800变频器维修

提供abb-dcs800变频器上门维修，abb-dcs800变频器邮寄维修！

6, abb变频器7112故障处理 | abb-dcs500变频器维修，

abb变频器7112故障处理|abb-dcs500变频器维修|abb-dcs500变频器修理！

7, abb-ac1000变频器维修

提供abb-ac1000变频器维修，abb-ac1000变频器修理！

8, acs800变频器故障代码2310维修

以下基本是有可能引起过流的原因了，具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。

a. 突然的负载变化或堵转。

[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。

b. 闭合输出接触器。

[1]如果使用了输出接触器，则应先停止变频器的调制，再断开接触器。

注意：scalar 模式下无此限制。

c. 电机连接错误。（星角连接）

[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式，并与99组参数相比较。

d. 过短的斜坡时间，以至于过流控制器没有足够的控制时间。

[1]检查负载并增加斜坡时间。

e. 电机的速度或转矩振荡。

[1]由速度给定引起：检查速度给定值是否振荡。

[2]由转矩给定引起：检查转矩给定是否振荡。

336E-A075,

1336E-A100,1336E-A125,1336E-BRF05,1336E-BRF07,1336E-BRF10,1336E-BRF15,1336E-BRF20,1336E-BRF30,1336E

-BRF50,1336E-BRF75,1336E-BRF100,1336E-B015,1336E-B020,1336E-B025,1336E-B030,1336E-BX040,1336E-B040,
1336E-B050,1336E-BX060,1336E-B060,1336E-B07,1336E-B100,1336E-B125,1336E-BX150,1336E-B15,1336E-B200,
1336E-B250,1336E-BP300,1336E-BP350,1336E-BP400,1336E-BPR400,1336E-BPR400A,1336E-BP450,1336E-
BPR450,
1336E-BPR450A,1336E-B300,1336E-B300A,1336E-B300C,1336E-B350,1336E-B350A,1336E-B350C,1336E-
B400,1336
E-B400A,1336E-B400C,1336E-B450,1336E-B450A,1336E-B500,1336E-B500A,1336E-B600,1336E-B600A,1336E-
B700C,
1336E-B800C,1336E-12B700C,1336E-12B800C,1336E-CWF10,1336E-CWF20,1336E-CWF30,1336E-
CWF50,1336E-CWF75,
1336E-CWF100,1336E-C015,1336E-C020,1336E-C025,1336E-C030,1336E-C040,1336E-C050,1336E-C060,1336E-
C075,
1336E-C100,1336E-C125,1336E-C150,1336E-C200,1336E-C250,1336E-CP350,1336E-CP400,1336E-C300,1336E-
C350,
1336E-C400,1336E-C450,1336E-C500,1336E-C600,1336E-C650,1336E-C700C,1336E-C800C,1336E-12C700C,
1336E-12C800C;

1336PLUS 变频器:

1336F-AOF05,1336F-AOF07,1336F-AOF10,1336F-AOF15,1336F-AOF20,1336F-AOF30,1336F-AOF50,1336F-
AO05,1336F
-AO07,1336F-AO10,1336F-AO15,1336F-AO20,1336F-AO25,1336F-AO30,1336F-AO40,1336F-AO50,1336F-
AO60,1336F
-AO75,1336F-A100,1336F-A125,1336F-BRF05,1336F-BRF07,1336F-BRF10,1336F-BRF15,1336F-BRF20,1336F-
BRF30,
1336F-BRF50,1336F-BRF75,1336F-BRF100,1336F-BRF150,1336F-BRF200,1336F-BO15,1336F-BO20,1336F-
BO25,1336
F-BO30,1336F-BO40,1336F-BO50,1336F-BO60,1336F-BO75,1336F-BXO40,1336F-BXO70,1336F-BX150,1336F-
BX250,
1336F-B100,1336F-B125,1336F-B150,1336F-B200,1336F-B250,1336F-B300,1336F-B350,1336F-B400,1336F-B450,
1336F-B5005,1336F-B6005,1336F-CWF10,1336F-CWF20,1336F-CWF30,1336F-CWF50,1336F-CWF75,1336F-
CWF100,133
6F-CWF150,1336F-CWF200,1336F-C025,1336F-C030,1336F-C040,1336F-C050,1336F-C060,1336F-C075,1336F-
C100,

1336F-C125,1336F-C150,1336F-C200,1336F-C250,1336F-CX300,1336F-C3005,1336F-C4005,1336F-C5005,1336F-C6005;

PowerFlex400系列应用于风机水泵的变频器:

22C-B012N103,22C-B017N103,22C-B024N103,22C-B033N103,22C-B049N103,22C-B065N103,22C-B075N103,22C-B090N103,

22C-B125N103,22C-B145N103,22C-D6P0N103,22C-D010N103,22C-D012N103,22C-D017N103,22C-D022N103,22C-D030N103,

22C-D038A103,22C-D045A103,22C-D060A103,22C-D072A103,22C-D088A103,22C-D105A103,22C-D142A103,22C-D170A103,

22C-D208A103,22C-B012F103C,22C-B017F103C,22C-B024F103C,22C-B033F103C,22C-D6P0F103C,22C-D010F103C,22C-D01

2F103C,22C-D017F103C,22C-D022F103 (1) C,22C-D030F103 (1) ;

PowerFlex400系列变频器:

22A-V1P5N104A,22A-V2P3N104A,22B-V2P3N104B,22A-V4P5N104B,22B-V5P0N104B,22A-V6P0N104B,22B-

VLT6008HT4B20STR0DLF00A00C0

VLT6008HT4C20STR3DLF00A00C0

VLT6008HT4C20STR0DLF00A00C0

VLT6008HT4C54STR3DLF00A00C0

VLT6011HT4B20STR3DLF00A00C0

VLT6011HT4B20STR0DLF00A00C0

VLT6011HT4C20STR3DLF00A00C0

VLT6011HT4C20STR0DLF00A00C0

VLT6011HT4C54STR3DLF00A00C0

VLT6016HT4C20STR3DLF00A00C0

VLT6016HT4C20STR0DLF00A00C0

VLT6016HT4C54STR3DLF00A00C0

VLT6016HT4C54STR0DLF00A00C0

VLT6022HT4C20STR3DLF00A00C0

VLT6022HT4C20STR0DLF00A00C0
VLT6022HT4C54STR3DLF00A00C0
VLT6022HT4C54STR0DLF00A00C0
VLT6027HT4C20STR3DLF00A00C0
VLT6027HT4C20STR0DLF00A00C0
VLT6027HT4C54STR3DLF00A00C0
VLT6027HT4C54STR0DLF00A00C0
VLT6032HT4C20STR3DLF00A00C0
VLT6032HT4C20STR0DLF00A00C0
VLT6032HT4C54STR3DLF00A00C0
VLT6032HT4C54STR0DLF00A00C0
VLT6042HT4C20STR3DLF00A00C0
VLT6042HT4C20STR0DLF00A00C0

VLT6042HT4C54STR3DLF00A00C0
VLT6042HT4C54STR0DLF00A00C0
VLT6052HT4C20STR3DLF00A00C0
VLT6052HT4C20STR0DLF00A00C0
VLT6052HT4C54STR3DLF00A00C0
VLT6052HT4C54STR0DLF00A00C0
VLT6062HT4C20STR3DLF00A00C0
VLT6062HT4C20STR0DLF00A00C0