

12V50AH圣阳蓄电池SP12-50交通铁路

产品名称	12V50AH圣阳蓄电池SP12-50交通铁路
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-50 电压/容量:12V50AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

12V50AH圣阳蓄电池SP12-50交通铁路

山东圣阳电源股份有限公司是技术企业。创建于1991年，2011年5月在中小板上市。公司从事通信备用电源、电力备用电源、新能源储能电源、动力电源、新能源系统集成等系统方案的设计、开发和经营，是国际、国内的绿色能源制造商。

公司秉承“细分市场、经营”的经营理念，以为客户提供化、现场化、主动化服务为宗旨，通过完善的营销服务网络，标准的服务规范，实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型，努力与客户结成战略合作伙伴关系，实现合作共赢。

注：> 24AH电池额外容量以10小时率计， 24AH电池额外容量以20小时率计；容量为25 下的平均值。

- 1.容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25）
- 2.电压等级：12V
- 3.自放电小：2%/月（25）
- 4.良好的高率放电性能
- 5.设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25）
- 6.密封反应效率：98%
- 7.工作温度范围宽：-15 ~ 45

正确使用UPS电源的开机关机顺序应该是先打开UPS给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害，在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时，应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑，否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电，从而缩短UPS的使用寿命。

UPS不间断电源与发电机相匹配时，市电中断时UPS不间断电源系统是发电机接入的个负载。UPS电源本身需一段时间(称为软启动周期)，将负载从蓄电池转向发动机，使其输入功率因数提高。然而，UPS电源的输入滤波器并不参与软启动过程，它们连接在UPS不间断电源的输入端，是UPS不间断电源的一部分。因此，在某些情况下停电时首先接到发电机输出端的主要负载是UPS不间断电源的输入滤波器，它们是高容性的(有时是纯容性的)。纯电容负载代表了UPS不间断电源软启动时的真实情况。