

# 耐酸碱自吸泵 ZW自吸排污泵 山东自吸泵

产品名称	耐酸碱自吸泵 ZW自吸排污泵 山东自吸泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

由于我公司产品集优良结构、性能、造形于一身、兼过流零部件及连接架采用优良不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀性能可靠，使用、维护方便、机构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。

FXi不锈钢自有泵辅助密封圈材料：

- 1、 氟橡胶：适用于油类，高温、酸性液体，不适用于溶剂和碱性介质，使用在温度120度以下。
- 2、 丁睛橡胶：适用于水类、油类、不适用于高温、酸性和溶剂介质，使用温度在80度以下。
- 3、 乙丙橡胶：适用于碱性，低温液体，山东自吸泵，不适用于油类、溶剂介质。
- 4、 硅橡胶：适用于稀酸、碱、盐的高温液体，FPZD塑料自吸泵，不适用于油类、溶剂介质，一般可在150度到200度中长期使用。
- 5、 聚四氟乙烯：适用溶剂、强酸、强碱介质，在常温下使用。
- 6、 聚四氟乙烯包裹橡胶：适用于溶剂、强酸、强碱介质，在高温和低温使用。

ZX自吸排污泵的拆装顺序：a. 拆下电动机或脱出联轴器。 b. 拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，检查叶轮螺母有无松动。 c.

拆下叶轮螺母，拉出叶轮，检查叶轮和后密封环的径向间隙。d. 松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查“O”形密封圈（或缓冲垫）的密封情况。e. 旋出联轴器的紧定螺母，拉出联轴器。f. 拆下轴承端盖，耐酸碱自吸泵，拆出泵轴和轴承。g. 安装时以相反顺序进行装配即可。

自吸泵在确定回流孔面积时，要综合考虑自吸时间和自吸高度的要求，新自吸泵安装时必须地脚平整，不锈钢自吸泵，而且要放整块的隔振垫然后把泵放上在固定在地脚基础上，地脚螺栓可采用膨胀螺栓或者钢筋混凝土基础固定，如果不加以隔振固定，泵运行起来震动会加大时间长了带联轴器的泵六角橡胶块就好很快磨损损坏，而联轴器就会打坏掉，震动加大并发出刺耳的声音。

耐酸碱自吸泵-ZW自吸排污泵-

山东自吸泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是广东深圳，真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博耐泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博耐泵业更加美好的未来。