

断桥铝门窗安装公司 铂诺门窗生产厂家 龙海断桥铝门窗

产品名称	断桥铝门窗安装公司 铂诺门窗生产厂家 龙海断桥铝门窗
公司名称	丰泽区铂诺门窗加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区坪山路163号
联系电话	15059588183 15059588183

产品详情

铝合金门窗安装不牢固的处理方法

1、铝合金门窗需根据预留的窗口尺寸、高度来选用合适的型材大小。铝合金型材截面用于住宅工程，铝合金平开窗的不小于55系列;铝合金推拉窗形式的不小于75系列。铝合金门窗的型材厚度也应符合国家的标准，断桥铝门窗厂家，窗的壁厚应大于1.4mm，门的型材厚度应大于2mm。

2、门窗框架安装时，应采用与墙体连接件的可靠连接。联接件距边角不大于180mm，联接件间距不大于500mm。连接件的厚度需大于1.5mm的钢板，并且在表面做防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓或开叉铁脚埋入墙体内，不得用she钉将门窗框直接钉入墙体固定。

3、安装门窗时，需要注意的是，断桥铝门窗安装公司，要合理设计中挺、中档，确保连杆和门窗的刚度。连杆的型材规格间距应符合要求，且应紧密连接。

铝合金门窗用料标准

优异的铝合金门窗所用的铝型材，断桥铝门窗安装，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的guo家标准规

定，铝合金窗主要受力杆件壁厚应在1.4毫米以上，铝合金门主要受力杆件壁厚应在2.0毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，龙海断桥铝门窗，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

铝合金门窗平时维护保养方法（上）

- 1、铝合金门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然;发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
- 2、清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。
- 3、铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
- 4、雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。

断桥铝门窗安装公司-铂诺门窗生产厂家-龙海断桥铝门窗由丰泽区铂诺门窗加工店提供。丰泽区铂诺门窗加工店拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！