

# 烟台叉车维修保养/叉车充气轮胎/环保实心轮胎批发/轮辋钢圈更换

产品名称	烟台叉车维修保养/叉车充气轮胎/环保实心轮胎批发/轮辋钢圈更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台叉车维修保养/叉车充气轮胎/环保实心轮胎批发/轮辋钢圈更换

5、轮胎气压检查：不足应补充至规定值，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。  
6、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。在向叉车水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70 时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。  
7、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。  
8、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N，确认手制动安全可靠。  
9、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。  
10、放去机油滤清器沉淀物。