

螺旋输送机使用过程注意事项

产品名称	螺旋输送机使用过程注意事项
公司名称	泊头市沧净环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇城里
联系电话	0317-8171669 15933272297

产品详情

螺旋输送机使用过程注意事项：

- 一、作业人员班前的休息，精力充沛；上岗前要穿戴好护用品。
- 二、人员在螺旋输送机运行期间不准跨越螺旋输送机、不准开启盖板、不准人体或的其它杂物伸进螺旋输送机内。
- 三、液力变矩器应按规定使用的油品，保持适当油面，并加有护罩。
- 四、非当班值勤人员不准操作输送机，非本机工作人员不准进入输送机廊道。
- 五、螺旋输送机严禁负荷输送。
- 六、作业前：1.按操作规定检查机械各部位并空载运行试验，确认合使用要求。2.检查通讯设备系统，确认联络信号清晰、准确。3.经检查试验合使用条件后，向中控进行确认，并记录好确认时间与确认人姓名，存档备查。
- 七、作业中：1.严格按中控的信号指令进行机械操作。2.严禁穿戴手套检查运转中的机械部件。3.现场手动操作时，要自机尾出料端由后至前后顺序开动；自螺旋头装料端由前至后顺序停机。4.严格按物料输出要求操纵控制单轴螺旋输送机的输送量，严物料溢仓、溢槽或造成槽内挤压。5.不准打开护罩及槽盖板，不得进行本机的维修、保养和拆检。6.停止作业前要将输送机内物料卸出，使机械处于空转状态后方能作停机处理。