

LNG储罐厂家 大榆低温 生产制造LNG储罐厂商

产品名称	LNG储罐厂家 大榆低温 生产制造LNG储罐厂商
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

Ing储罐使用与维护操作规程

1、使用前的准备工作

Ing储罐使用前，应用槽车液氧吹扫，使罐内气露点不高于-45℃，方能使用。

检查压力表、液位计、阀门等是否齐全、完好、运转指示是否正常。

设备进行充灌液体之前，关闭所有出口阀、放空阀，并通入氧气至工作压力，对贮罐内筒和管路系统进行气密性检查，且检查合格。

2、向低温泵输液

缓慢打开Ing储罐底部输液阀，向低温泵输送液氧，保证低温泵进口压力的要求。

3、正常维护

严格按照国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》中的有关规定进行使用、管理与维护。

按时检查贮罐的液位、压力以及外壁有无出汗、结霜等情况，发现异常要及时进行处理。

压力表、液位计、安全阀要每年校正一次。

贮罐外表应保持有良好的油漆防腐层，发现有剥落之处，应及时修复。

管道、阀门有锈蚀或裂纹时，应及时查明原因予以修复。

液氧罐中液氧好在七天内充装完毕，14天内必须充装完。

按时填写操作记录。

4、注意事项

设备任何部位结冻时，欲解冻，不得用明火烘烤，不得敲击，也不得用水浇解冻。正确的方法是用热空气加温解冻。

场地周围不得有明火、容易起火或电火花的发生源存在。

有液体流经的管道的阀门启闭动作不宜过快，以免液体突然进入热的管段被加热造成局部压力升高，导致设备损坏。

当需对贮罐夹层进行气密性检查时，应先对内筒充压到0.1Mpa，然后再对夹层充压到0.2Mpa；试压完毕应泄放夹层压力到零后，再泄放内筒压力，否则将有压瘪内筒的危险。

场地周围不得有油污、可燃气体或易燃物存在，防止产生燃烧爆炸。