

# 黑龙江斗山大宇叉车DB33/康明斯/洋马发动机滤清器/叉车配件公司

产品名称	黑龙江斗山大宇叉车DB33/康明斯/洋马发动机滤清器/叉车配件公司
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

黑龙江斗山大宇叉车DB33/康明斯/洋马发动机滤清器/叉车配件公司

### 1.空气滤芯的更换

挖掘机空气滤芯至少每隔2000小时或警示灯亮时更换或清洗。更换时需注意：（1）外滤芯可清洗6次，然后必须更换。（2）内滤芯为一次性用品，不能清洗，需要直接更换。（3）如果过滤器损坏，也必须更换。（4）使用空气压缩气体高压力为5BAR清洁干燥的压缩空气。不要使喷嘴靠近3-5厘米的地方。沿着褶皱从里面将过滤器吹干净。

### 2.空调滤芯的更换

挖掘机空调滤芯每运行1000小时或5个月更换一次空调滤芯。更换时需注意：如果空调滤芯堵塞，空气进气量会减少，且冷却、加热能力也会降低。因为，要定期进行清洁或更换（有部分品牌空调滤芯在驾驶室后底部位置）。

### 3.液压油管路滤芯更换

挖掘机液压油管路滤芯每隔500小时更换一次。更换时需注意：（1）在更换管路滤芯的时候，用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸下来。（2）在新的滤芯内注液压油，在O型密封圈涂覆一层液压油后再进行安装。

#### 4.燃油滤芯更换

挖掘机发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关，防止一直出油。（2）用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。（3）在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装（不要在燃油滤芯里面加注燃油，因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏）。

#### 5.液压油回油滤芯更换

挖掘机液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）先释放液压油箱内部压力。（2）拧下液压油回油端盖。（3）按顺序拆下弹簧，旁通阀组件，然后拆下回油滤芯。（4）按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。