

浙江斗山大宇挖掘机叉车洋马/DE08TS发动机保养滤芯/原厂配件批发

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 浙江斗山大宇挖掘机叉车洋马/DE08TS发动机保养滤芯/原厂配件批发 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

浙江斗山大宇挖掘机叉车洋马/DE08TS发动机保养滤芯/原厂配件批发

2.空调滤芯的更换

挖掘机空调滤芯每运行1000小时或5个月更换一次空调滤芯。更换时需注意：如果空调滤芯堵塞，空气进气量会减少，且冷却、加热能力也会降低。因为，要定期进行清洁或更换（有部分品牌空调滤芯在司机室后底部位置）。

3.液压油管路滤芯更换

挖掘机液压油管路滤芯每隔500小时更换一次。更换时需注意：（1）在更换管路滤芯的时候，用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸下来。（2）在新的滤芯内注液压油，在O型密封圈涂覆一层液压油后再进行安装。

4.燃油滤芯更换

挖掘机发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关，防止一直出油。（2）用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。（3）在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装（不要在燃油滤芯里面加注燃油，因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏）。

5.液压油回油滤芯更换

挖掘机液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）先释放液压油箱内部压力。（2）拧下液压油回油端盖。（3）按顺序拆下弹簧，旁通阀组件，然后拆下回油滤芯。（4）按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。

6.先导滤芯的更换

挖掘机先导滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）将液压油箱、液压系统内部压力释放后再作业。（2）用扳手卸下先导滤芯，取下滤杯及滤芯。（3）先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。（4）在新的先导滤清器O型密封圈上涂一层润滑油后再进行安装。（安装时将先导滤芯的箭头朝向液压回油的方向）