

# 四川斗山大宇叉车挖掘机全车保养件滤芯/原厂柴机油/液压油/齿轮油

产品名称	四川斗山大宇叉车挖掘机全车保养件滤芯/原厂柴机油/液压油/齿轮油
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

四川斗山大宇叉车挖掘机全车保养件滤芯/原厂柴机油/液压油/齿轮油

### 4.燃油滤芯更换

挖掘机发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关，防止一直出油。（2）用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。（3）在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装（不要在燃油滤芯里面加注燃油，因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏）。

### 5.液压油回油滤芯更换

挖掘机液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）先释放液压油箱内部压力。（2）拧下液压油回油端盖。（3）按顺序拆下弹簧，旁通阀组件，然后拆下回油滤芯。（4）按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。

### 6.先导滤芯的更换

挖掘机先导滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意：（1）将液压油箱、液压系统内部压力释放后再作业。（2）用扳手卸下先导滤芯，取下滤杯及滤芯。（3）先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。（4）在新的先导滤清器O型密封圈上涂一层润滑油后再进行安装。（安装时将先导滤芯的箭头朝向液压回油的方向）

## 7.液压油吸油滤芯更换

挖掘机液压油吸油滤芯每隔2000小时更换一次。更换时需注意：（1）下压空气通气器，释放液压油箱的内部压力。（2）卸下吸油滤芯端盖，然后拉出吸油滤芯。（3）根据运行的小时数清洗或更换吸油滤芯。