

广州光纤布线广州光纤熔接室内外皮纤安装

产品名称	广州光纤布线广州光纤熔接室内外皮纤安装
公司名称	广州立辰智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井街新德路443号首层（注册地址）
联系电话	17278633728

产品详情

光纤收发器六个指示灯都代表什么，故障灯都代表什么意思？

广州立辰智能科技有限公司提供广州地区光纤布线、弱电工程施工、监控工程。

我们常用的光纤收发器都有6个指示灯，那么每个指示灯都代表什么呢？是否所有指示灯都亮起才代表能够正常使用呢？

PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;

FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;

FX 100: 灯亮表示光纤传输速率为100Mbps; FX 1000:光纤传输速率为100Mbps

TX 100: 灯亮表示网线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;

FX Link/Act: 灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;

TX Link/Act: 灯长亮表示网络链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M/1000M。

若光纤收发器正常工作，PWR电源指示灯必须常亮，FX-LINK/ACT光纤链路指示灯、TX-LINK/ACT网络链路指示

灯需常亮或闪烁，若INK/ACT指示灯不亮，需检查相应链路是否连线正常;至于FDX工作模式指示灯、FX - 100光纤速

率指示灯、TX-100网络速率指示灯是否常亮对光纤收发器没有实质影响。

注意:对于单纤的收发器必须要成对使用，而且需要将发射端放在信号源，接收端放在终端设备处。