

宿州桥式双梁行吊 合肥宏发品质高

产品名称	宿州桥式双梁行吊 合肥宏发品质高
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

双梁起重机工作后将吊钩升高至高度，桥式双梁行吊，大车停靠在位置，控制器手柄置于“零”位;拉下刀闸，切断电源。进行日常维护保养。做好交接班工作。工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。有两个吊钩的起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，主、副钩必须单独作业，以免两钩相撞。

但必须注意的是，不允许两个吊钩同时提升两个物件.每个吊钩在单独工作时均只能起吊重量不超过额定起重量的物件。当两个吊钩一起工作时，物件的重量不许超过主钩起重量。机构部分：本起重机由主梁、小车、大车运行机构、司机室、电气系统等组成。一般规定:1)使用特殊钢制作的机械部件均需作必要的热处理；2)起重机上使用的钢材必须满足，并应具有合格证；3)铸造件和锻造件质地应均匀，不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷；4)采用适当的焊接方法和消除应力方法以使焊接部分的残余应力为小；5)应使开口部或切口部的应力集中为小；6)主要承载的腹板厚度不得小于6mm。金属结构的各项检测指标按规定执行，为减少高空作业量，各设备的安装，接线等尽可能在地面进行。起重机在架设前须按下述方法进行予装，如发现弊病及时消除，如用户无法处理请立即与制造厂联系，当起重机架设上厂房以后，制造厂也无法处理这类问题。将起重机放在两根平行几处于同一平面的轨道上。以端梁螺栓孔为定位基准，按照附加图一起重机安装连接部位标号连接端梁，将起重机组合起来，调整合适后便拧紧螺栓。起重机组装完毕后，各项指标均应符合有关数据。

不准利用极限位置限制器停车，严禁在有负载的情况下调整起升机构制动器。如发现异常，立即停机，检查原因并及时排除。对于一些润滑油等进行检查，如果缺少及时补缺，因为工作中一旦用尽的话对起重机的危害很大，必须慎重对待。轨道接头应对准，两平行轨道的接头位置应该错开，其错开距离不小于600mm，且不应等于起重机前后车轮的基距。

宿州桥式双梁行吊-

合肥宏发品质高(图)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥宏发领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥宏发更加美好的未来。