

龙门吊起重机厂家 合肥宏发 宿州起重机

产品名称	龙门吊起重机厂家 合肥宏发 宿州起重机
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

为了预防起重机械在安装、使用与维护、拆卸过程中各类事故的发生，确保施工安全，施工单位必须高度重视对施工作业人员的安全培训教育工作。安装作业开始前应对安装工具和所需材料进行检查，安装时必须按安装方案确定顺序进行。安装场地应平整硬化，进出道路要通畅，上方无障碍物，满足汽车吊、运输车辆进出场和吊装作业要求。

如何选用

一、门式起重机的选用

它符合通用门式起重机GB/T14406—1993以及GB5905-86的有关规定。

一般情况下，起重量在50t以下，龙门吊起重机厂家，跨度在35m以内，无特殊使用要求，宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大，工作速度较高，或经常吊运重件、长大件，则宜选双梁门式起重机。

二、跨度和悬臂长度

门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中，在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下，应尽量减少跨度。

三、轮距的确定原则

(a) 能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求；

(b) 货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架；

(c) 注意使轮距B与跨度S成一定比例关系，一般取轮距 $B=(1/4—1/6)S$ 。

四、门式起重机间距尺寸确定

在工作中，门式起重机外部尺寸与堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸，以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时，应保持与门腿有0.7m以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有0.5m以上的间距，货物过门腿时，应有0.5m以上的间距。

门式起重机规范操作

在门式起重机工作中突然断电时，塔式起重机厂家，应将所有的起重机控制器手柄置于“零”位，在重新工作前检查起重机动作是否正常，确认正常后，方可进行操作

门式起重机规范操作的要点

门式起重机

起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车;变换大、小车运动方向时，将手柄置于“零”位，使机构完全停止运转后，方能反向开车。

两个吊钩的门式起重机不准两钩同时吊两个物件;有两个吊钩的门式起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，大型起重机，主、副钩单独作业，以免两钩相撞。不工作的情况下调整起升机构制动器。

不能利用极限位置限制器停车，避免出现意外情况，严禁在吊运时调整起升机构制动器。

如果在门式起重机操作过程中发现异常，应该立即停机，检查原因并及时排除故障。

门式起重机规范操作的要点

起重机

门式起重机操作应严格执行“十不吊”的制度：

- (1)指挥信号不明或乱指挥不吊
- (2)超过额定起重量时不吊
- (3)吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊
- (4)吊物上有人或有其它浮放物品不吊
- (5)抱闸或其它制动装置失灵不吊
- (6)行车吊挂重物直接进行加工时不吊
- (7)歪拉斜挂不吊
- (8)具有性物件不吊

(9)埋在地下物件不拔吊

(10)带棱角块口物件、未垫好不吊

在使用完门式起重机后，将起重机吊钩升高一定高度，大车、小车停靠在位置，控制器手柄置于“零”位;拉下保护箱开关手柄，并切断电源。操作员然后进行起重机的日常维护保养工作。

龙门吊起重机厂家-合肥宏发(在线咨询)-宿州起重机由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是一家从事“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“合肥宏发”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥宏发在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！