

巢湖起重机 小型电动起重机 合肥宏发

产品名称	巢湖起重机 小型电动起重机 合肥宏发
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

把大车轮箱组装于大车轨道上，拉对角线找正固定好后，用吊车吊一侧支腿与轮箱组装，用销子连接牢固之后，再用钢丝绳、手拉葫芦调整拉紧固定在地锚上，小型电动起重机，用同样的方法组装另一侧，使两侧支腿垂直于地面，保证主梁安装尺寸。要对门式起重机的主要受力的地方进行详细检查，因为这些部位由于受力比较集中，很容易发生损坏，所以需要重点检查，比如：支腿与主梁的连接部分、底横梁的轴承箱部分、支腿与横梁的连接部分等等。要保证起重机的电动机和电控设备之间的连线连接正常，巢湖起重机，并且保证电控设备的接地螺栓要拧紧，出现问题要及时更换。

接通电源后应采用试电笔测试金属结构部分，确认无漏电后方可上机；上、下操作室应使用扶梯。起吊作业前，应进行空载运转，在确认各机构运转正常，制动可靠，各限位开关灵敏有效后，起重机厂，方可作业。安装时所用的高强螺栓、钢材和钢绞线等必须要有合格证，并取样复查，应符合设计要求；安装使用的扭矩扳手及其他施工机具应经检测符合要求后方可使用。

起吊作业前，应进行空载运转，起重机厂家，在确认各机构运转正常，制动可靠，各限位开关灵敏有效后，方可作业。一般运输车辆在跨度内装卸时，应保持与门腿有0.7m以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有0.5m以上的间距，货物过门腿时，应有0.5m以上的间距。起升钢丝绳拆下后需抹上油脂，用木卷筒卷好放置。根据各零部件之间的相对位置

，做好如划线、文字等标记。还应根据运输条件尽量减少分离组件。

巢湖起重机-小型电动起重机-合肥宏发(推荐商家)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！