

# 使用螺旋输送机过程中错误的操作方法

产品名称	使用螺旋输送机过程中错误的操作方法
公司名称	泊头市沧净环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇城里
联系电话	0317-8171669 15933272297

## 产品详情

使用螺旋输送机过程中错误的操作方法：有很多用户在使用螺旋输送机的时候有许多操作方式是不正确的，会引发设备故障，甚至有的危险性，希望操作人员能够及时改正，阅读使用说明书和操作注意要点，正确操作使用，延长设备使用寿命。

- 1、螺旋输送机使用过程中没有盖好上盖。人员发现，槽式螺旋输送机操作人员在使用的时候为了观察槽体内物料的输送情况，把盖板去掉。这种做法是不恰当的，因为螺旋输送机在运转过程中，一旦其他杂物掉入机体内，会造成设备损坏，如叶片打坏、主轴断裂、槽体受损等情况。
- 2、输送完毕以后没有及时清理机体内残存的物料。在用户输送完毕物料以后没有及时清理输送机体内的残存物料这种做法也是不可取的，因为如果物料带有粘性或者受潮以后带有腐蚀性等，有可能黏在叶片或者内壁上影响设备的使用寿命。
- 3、电机负载过重。电机负载过重大多是由于用户在使用螺旋输送机时，投料量过大造成的，由此所导致的情况是电机发热过大，容易烧毁。所以用户在使用时好采用的措施来喂料量，如加料仓等。
- 4、轴承不注意加油润滑。操作人员在平时的维护中没有注意对轴承进行润滑，导致轴承运转时发热过大。可能由于螺旋输送机使用环境的影响，粉尘较大容易污染润滑油，使其变得粘稠反而影响了主轴的运转。所以操作人员好及时检查，不要漏掉一个小环节。
- 5、减速机发热过大。这个主要是减速机缺油导致的，用户在以后使用时可以先检查减速机内油量情况，注意及时添加。
- 6、停机以后没有等螺旋输送机停止强行停止其转动。这个是危险的操作方式，如果没有情况禁止此种操作。这种方式容易使叶片断裂、主轴断裂，严重的烧毁电机，所以用户要谨慎操作，不能马虎大意。