

无灯车用打气泵 汽车充气泵

产品名称	无灯车用打气泵 汽车充气泵
公司名称	温岭市宝友电器配件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:汽车充气泵 型号:803A 电源型式:直流
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪镇楼里工业区
联系电话	86 0576 86388355 18906596790

产品详情

类型	汽车充气泵	型号	803A
电源型式	直流	电压	12v (V)
压力	150 (psi)	风量	30 (L/min)
主要适用范围	汽车 , 篮球 , 皮艇	品牌	九宝

我厂金属配件全部自己加工，质量把握牢靠。

一、本机特点：

- 1、适用范围广：本机适用于所有12v汽车轮胎，特别是4*4、中巴、高档轿车、2吨以下货车等轮胎，也适用于摩托车、自行车、球类、橡皮艇、沙滩浮床、救生圈、充气玩具等等充气物品。
- 2、工作效率高：气量大充气快。一般汽车轮胎充气，约3分钟就可达到30psi (2 . 2kg/cm²) 的正常胎压。
- 3、作用大：在高速公路、野外或早晚上下班，车胎突然漏气或扎钉，便能发挥救急之用。拥有它，可保持轮胎的正常胎压，确保行车安全，延长轮胎的使用寿命，节省汽油。
- 4、使用方便：本机轻便小巧，操作简单，随车使用，有备无患，妙用无穷。

二、使用方法：（请按顺序操作）

- 1、先将充气机的电源插头插入汽车的点烟器，并发动汽车。
- 2、然后将橡胶喉尾端接头拧入轮胎气门并拧紧。
- 3、打开充气机气泵开关，（接下二级开关的“一”极）即可开始充气。
- 4、充气时气压表之指针会随气压增加而上升，当达到适当气压后一般小车胎压为28-35psi（2.0kg/cm²~2.5kg/cm²），可将气泵开关关掉，取出气咀接头和电源插头，即完成充气。气压表外圈红色数值是美式单位psi，（磅/英寸）内圈黑色数值是公制kg/cm²（bar,kpax100）
- 5、雾天或黑夜，在紧急情况下（路上突然漏气、扎钉）可打开警示闪灯（三极开关右按“11”位置）；在打气的同时，可同时打开警示闪灯，以作安全。使用照明时，可将灯前面的红色镜片取下，可作检修照明使用。（三极开关往左按“1”位置；不使用则到中间。

三、注意事项

- 1、使用时请发动汽车发动机，以增强电力而且不损耗汽车电瓶电力。
- 2、本气泵不可使用在大型和载重大的车辆轮胎之充气，如卡车、大货车、巴士等。
- 3、本气泵功率强劲，使用时插头顶部金属铜头温度较高，不要用手触摸