

南平离心式压缩机开山空压机出售

产品名称	南平离心式压缩机开山空压机出售
公司名称	厦门川野机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	福建省厦门市集美区同集南路355号
联系电话	86-05926217060 18005925882

产品详情

南平开山空压机正确操作和使用：

- 1.操作，维护和气动附件必须由合格人员执行。
- 2.压缩机不可逆。启动或检查电气控制系统后，在启动前，必须先检查电机的旋转方向。
- 3.当高温分解时，温度可以冷却到环境温度后方。
- 4.推荐用于驱动润滑油。
- 5.不要为了增加安全性，可靠性或增加任何设备，因为它未经制造厂授权。
- 6.压缩机的原装备件经过特殊设计和制造，建议使用原装备件。
- 7.运行期间不能堵塞压缩机入口。
- 8.压缩空气不能呼吸，除非表明它可用于呼吸。
- 9.压缩机不能在规定的压力和规定的温度以上运行。
- 10.如果工作异常，请立即停止并排除异常时间。
- 11.使用正确的工具维护和修理压缩机。
- 12.修理后，检查所有安全装置是否已重新安装，并且在启动之前已将工具从压缩机上拆下。

二、保养南平开山空压机

- 1.每天检查油位，是否有异常声音。
- 2.在每周开始之前，检查安全阀并检查皮带是否磨损（目视检查）。
- 3.检查小压力阀，电气控制箱连接线端子，安全阀和冷却风扇。
- 4.定期清洁和清洁冷却器，以测试安全阀的可靠性。
- 5.定期更换机油滤芯，油分离器滤芯，进气滤芯和润滑剂。

三、解决常见问题

- 1.机器无法启动：检查主开关和电源线，检查电机。
- 2.启动后机器不加载：调整压力开关设定值，更换压力开关。
- 3.压缩机未卸载且安全阀已排空。调整压力开关设置，更换压力开关，或检查或更换电磁阀。
- 4.油耗过高：根据推荐的油量将油位降至正常位置，并通过拆下回油管进行清洁。更换油分离器过滤器。
- 5.排气压力低于规定值。检查或更换电磁阀，修理进气控制阀，更换皮带，调整压力开关设置。
- 6.南平开山空压机高温保护停机：改善环境通风条件，清洁或清洁冷水机组，在指定位置加油。