

# 立式液压打包机 塑料瓶打包机 废品打包机

产品名称	立式液压打包机 塑料瓶打包机 废品打包机
公司名称	曲阜盛辰机械设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市书院工业园双营路3号
联系电话	05374913706 18553773706

## 产品详情

### 设备操作及注意事项说明书

设备简介：该设备为立式液压打包机，动力为液压，动力电源为380V三相电（两相电及柴油机设备需定做），设备安装简便无须地基，安装无需底脚螺丝（根据设备型号要求可添加底座），将设备尽量放置平面即可；使用设备前应先检查该设备各处螺丝是否因发货物流车路途颠簸出现松动现象，确保各处螺丝已备至正常状态；

#### 一.设备安装及注意事项：

1.该设备为液压动力，使用设备前应需在设备油箱内加放液压油，液压油应选用#46号抗耐磨液压油，加放液压油需保持低于油箱口5公分左右即可，如加放太满使用设备时会有油箱口喷油现象发生，如液压油加放太少会出现液压油温度过热，导致油箱/油管/油缸温度过热等现象发生；

2：接通电源，该设备电机动力为三相电，接线时应注意电机反正转，接通电源正转时油箱下面油管为进油管，如该进油管不进油则说明电源线接错，此时应马上停止设备工作切断电源，调整电源线线头，调整线头后可通电检测，如油箱下面油管正常进油该设备即可正常使用；

3：如该设备有自动推包装置，自动推包装置安装如下：

（1）：将自动推包液压顶取下，放至在设备背面，取出固定油缸所需螺丝，将油缸进油口调整至上面（角度合适即可）即可用螺丝将油缸固定到该打包机设备，切记固定螺丝时应对位固定，确保油缸固定后不会出现松动及倾斜现象；

（2）：待自动推包油缸固定安装后，找出连接该油缸所需2根进油管连接上即可，切记连接油管时必须将带有的o型垫放平（油管一长一短，长的接油缸后面，短的接油缸前面即可）；

（3）：如自动推包油缸安装完成则按照以上（1）/（2）项加放液压油及接通电源，调试确保安装无误

后，该设备方可正常使用；

二：操作使用须知及注意事项：

1：放置所需打包物料时应确保包厢内物料尽量放置均匀，切勿将物料放置一边高一边低；

2：将打包物料放置均匀后应检查包厢外是否留有未放置包厢内的物料；

3：检查物料放置完好后，确保设备门锁已正常关闭即可启动电源进行压缩打包；操作人员切勿站在设备正面门锁前进行操作，应站至设备操作开关旁侧进行操作使用；

4：如该设备带有自动推包装置，请确保推包油缸在推出打包物品收回至初始状态后，在放置新的所需打包物料进行压缩打包。