

# 盛辰卧式液压打包机 废纸箱压块机 秸秆青储打包机

产品名称	盛辰卧式液压打包机 废纸箱压块机 秸秆青储打包机
公司名称	曲阜盛辰机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市书院工业园双营路3号
联系电话	05374913706 18553773706

## 产品详情

### 设备操作说明书

一：设备简介：该设备为卧式液压打包机，动力为液压，动力电源为380V三相电（柴油机设备需定做），设备安装简便无须地基，安装无需底脚螺丝，将设备尽量放置平面即可；使用设备前应先检查该设备各处螺丝是否因发货物流车路途颠簸出现松动现象，确保各处螺丝已备至正常状态；

#### 二：设备安装及操作：

1.该设备为液压动力，使用设备前应需在设备油箱内加放液压油，液压油应选用#46号抗耐磨液压油，加放液压油需保持低于油箱口15公分左右即可，如加放太满使用设备时会有油箱口喷油现象发生，如液压油加放太少会出现液压油温度过热，导致油箱/油管/油缸温度过热等现象发生；

2：接通电源，该设备电机动力为三相电，接线时应注意电机反正转，接通电源正转时油箱下面油管为进油管，如该进油管不进油则说明电源线接错，此时应马上停止设备工作切断电源，调整电源线线头，调整线头后可通电检测，如油箱下面油管正常进油该设备即可正常使用；

3. 开机启动前先检查设备外观是否异常，周围是否有安全隐患，铁线或塑料绳是否充足。确认正常后，打开配电箱主空气开关，旋开弹出紧急停止按钮，电控箱电源指示灯亮起。开启，不操作前先让机器里面的液压油循环一会，大概1-3分钟即可，然后启动机器设备开关将设备启动；4. 遥控本地档位选择开关转到遥控挡。5. 把遥控器上磁开关放入卡槽，按遥控器上系统启动按钮2次，警笛响10秒钟后停止警示设备准备运行，红警灯常亮。6. 按遥控器上输送带启动按钮，输送带运转，将纸皮或其它材料推入输送带入料口，输送带将料带入打包入口。7. 纸皮或其它物料到达位置后，按遥控上压缩按钮，红警灯闪烁，压头前压到位后自动后退停止（若压缩启动后压头前行到某个位置，不动不停机并且持续数十秒后自动返程回位，返程时警笛会以1秒的频率报警，这时自动报臂型点按遥控器上抱臂松，使抱臂松开一些，再启动压缩，直到正常不再报警。手动报臂型用千斤顶压抱臂两侧，两边螺丝等距离旋转进入一些，再启动压缩，直到正常不报警）。8. 重复4操作，直到需要的打包长度时，按住遥控器

上捆包按钮2秒钟后设备自动启动，压头前进到前面捆包位置时停机，到位后警笛以3秒一声的频率报警。

9. 按遥控器上穿丝按钮，穿丝机自动将铁线或塑料绳穿入后，穿丝机自动返程到原始位置。 10. 将铁线或绳打好结剪断，一包结束。 11.

重复上述4-8工序。出包口的包会一包接一包推出，用抱车或叉车将成品包移动到合适地点摆放整齐。

12. 工作完成后，按遥控器系统停止按钮，拿下磁力开关，按下电控箱紧急停止开关，并关闭总电源。