

## SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统 34550 , 034562 , 034568 , 034572

产品名称	SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统 34550 , 034562 , 034568 , 034572
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:034550 发货地:江苏
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

### 产品详情

SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统 , 034550 , 034562 , 034568 , 034572

SKF润滑泵, SKF润滑, 034550 O RINGS

SKF Lincoln 林肯润滑系统

034550 O RINGS

034562 U CUP SEAL

034568 U CUP PACKING

034572 O RING

034700 O RING

034701 U CUP PKG

034703 U CUP PKG

034704 U CUP PKG

034708 O RING

034709 O RING

034710 U CUP PKG

034711 O RING

034712 O RING

034770 O RING

034778 TETRSEAL PACKING

034793 GASKET

034802 PLUNGER PACKING

034837 PACKING

035007 STEM PACKING

035073 PACKING

035095 SWIVEL PACKING

035135 GLAND PACKING

036043 V PACKING (SET OF 4)

036044 V-PACKING

036045 V PACKING

036046 VEE PACKING

038069 VEE PACKING

038070 PISTON PACKING

038077 GASKET

038095 PACKING

038129 PISTON RING

038154 U CUP PACKING

038155 U CUP PACKING

038157 WEAR RING

038158 WEAR RING

038162 VALVE SEAT GASKET

038165 U CUP

040409 BODY CASTING

040426 COVER BODY

040492 FOLLOWER CASTING

040524 CYLINDER HEAD

040537 OUTLET BODY

040616 PISTON

040782 CYLINDER HEAD

040783 LOWER CYL HEAD

040799 SUPPORT CASTING

040813 FOLLOWER CASTING

041228 WASHER

041230 VALVE BODY

045605 GUIDE PLATE

045744 TOGGLE

045788 HANDLE

045826 GUIDE WASHER

045923 CLIP

045924 CLIP

045924-9 CLIP SS

045926 CLIP

045926-9 CLIP SS

045936 COVER CAP

045980 SPRING RET

046007 DRUM COVER ASM

048039 PACKING WASHER

048206 PACKING WASHER

048209 PISTON WASHER

048210 PISTON WASHER

048212 PISTON WASHER

048213 PACKING WASHER

048216 PACKING WASHER

048217 PACKING WASHER

048218 PACKING WASHER

048237 PACKING WASHER

048263 PACKING WASHER

048264 THRUST WASHER

048265 WASHER

048268 WASHER

048375 WASHER

048377 WASHER

048379 WASHER

048382 WASHER

048417 WASHER OF FOLLOWER

048436 WASHER

048448 WASHER

048462 WASHER

048467 WASHER

048468 WASHER

048473 WASHER

048487 WASHER

048490 PACKING RETAINER

048490-8 PACKING RETAINER

048599 RET WASHER

048603 WASHER

048604 WASHER

048614 WASHER

048620 WASHER

050000 HEAD SCREWS

050015 SCREWS

050030 SCREWS

050051 HEX HD CAP SCREW

050060 SCREW , HEX. HD. ,1/4"-20

050076 SCREW

## 间隙性空信号的运作原理

间隙性空信号是无接触式运作的，并且主要由以下部件组成：容器底部固定的磁力开关

(I)搅拌桨相连的可动导板 (II) 带有一个磁铁 (III) 和一个控制凸轮

(IV)如果容器加注了适合间歇性空信号功能的润滑脂，泵机运行时，导板 (II)

就会因为润滑脂的阻力而偏转。与导板 (II) 相连的磁铁 (III)

因此在其内部环形轨道上运行，而不会触发磁力开关 (I) 上的脉冲。每次旋转时，控制凸轮 (IV) 都引导磁铁与可旋转的导板一起向外。在离开控制凸轮后，润滑脂的阻力又重新按压导板和磁铁向内。如果容器内的润滑剂下降到一定程度，以至于润滑脂的阻力不再足以使导板 (II) 偏转，磁铁 (III)

就会保持在外轨道，并且每次旋转都会触发其磁力开关 (I) 一次脉冲。如果磁铁 (III)

在一个作业周期内运动经过磁力开关 (I) 6

次，将会直接在泵机的信号接口上发出空信号。要对泵机的外部控制装置进行编程