

养殖玻璃钢风机厂家 养殖玻璃钢风机 润江温控设备

产品名称	养殖玻璃钢风机厂家 养殖玻璃钢风机 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

玻璃钢风机

隔音罩安装要点

应用柔性连接替代隔音罩罩体和设备中间的危害连接，一般将硫化橡胶或毡子等柔性连接夹在彼此之间消化吸收震动，不然会将设备的震动立即传送给罩体，使罩体变成噪音辐射面，进而减少隔音性实际效果。设备与基本中间、隔音罩与设备基本中间均也需要减振对策。

隔音罩内声音相对密度挺大，隔音罩上很小的打孔或间隙都能传来挺大的噪音。科学研究说明，要是在隔音罩占地面积上切0.01总面积的孔眼，其隔音性就会降低20~25dB以下。

玻璃钢风机

1. 熟悉玻璃钢风机的样本，养殖玻璃钢风机，熟悉玻璃钢风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等；风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，养殖玻璃钢风机多少钱，部件联接是否紧固。认真检查，风叶有否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。

2. 联接风机进出口的风管应当单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，FRP风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

玻璃钢风机

1. 玻璃钢风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或控碰现象，有无妨碍转动的物品，养殖玻璃钢风机出售，在无异常现象下，方可进行试运转，养殖玻璃钢风机厂家，风机传动装置的外露面部分应有防护罩（用户自备），如风机进风口不接管道时，也需添防护网或其它完全装置（用户自备）。
2. 风机接线须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地须可靠。供给风机的电源须完整，并符合相关要求。电机接线须有知识的电工接线。

养殖玻璃钢风机厂家-养殖玻璃钢风机-润江温控设备由青州市开发区润江温控设备厂提供。养殖玻璃钢风机厂家-养殖玻璃钢风机-润江温控设备是青州市开发区润江温控设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王沂江。