

山东烟台斗山大宇D30S/B30SE叉车电锁/电源开关/启动钥匙批发

产品名称	山东烟台斗山大宇D30S/B30SE叉车电锁/电源开关/启动钥匙批发
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

山东烟台斗山大宇D30S/B30SE叉车电锁/电源开关/启动钥匙批发

叉车电器系统的配件是由电源系统和用电设备两部分组成。电源系统也称充电系统，由蓄电池、发电机、调节器及工作情况装置组成。

电器件包括：起动机、发电机总成、起动继电器、磁吸开关、电喇叭、火花塞、分电器总成、分电器盖、分火线、化油器、仪表盘、点火开关、前大灯、大灯开关 转向灯开关、倒车开关、刹车开关、延时开关、波箱控制阀、高压油泵电磁阀、水温感应塞、油温感应塞、油量传感器、仪表盘总成 电子闪光器 预热计时器 前大灯、预热塞、转向灯、后尾灯、灯泡、喇叭。

叉车电气系统配件的维护与保养方法

叉车的电气系统是叉车的主要组成部分，若稍有故障或损坏就可能造成全车失灵或导致意外事故。因此，要经常对叉车电气系统各个配件进行维护保养，对安全使用叉车极为重要。在检修检查保养前首先要拆除电源，以避免发生短路。

叉车控制器。叉车控制器在使用过程中，应该保持动作的正确性和灵活性。经常检查其触头是否有熔损，若发现烧伤等情况，应该用细锉锉去，并应该定期对控制器进行全面检查。

叉车接触器。叉车接触器的触头必须接触良好，应该经常检查动作是否灵活，触头是否烧伤。如有尘垢及伤痕，应该及时清除，并进行定期检查。叉车电阻。检查叉车电阻有无断裂损坏，清除电阻上的灰尘，以利叉车电气系统配件的散热。