

栖霞市叉车刹车片/大连合力杭叉5-7T铁流停车制动蹄片/左右刹车皮

产品名称	栖霞市叉车刹车片/大连合力杭叉5-7T铁流停车制动蹄片/左右刹车皮
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

栖霞市叉车刹车片/大连合力杭叉5-7T铁流停车制动蹄片/左右刹车皮

动蹄摩擦片或制动鼓有油污。 8.漏油(包括外漏、内漏)

总泵、分泵、增压器、管路中，只要有一处漏油，就会使制动效能下降或制动完全失效。

可能原因：总泵、分泵漏油，大多数是由于皮碗、皮圈使用的时间太长因磨损而造成渗漏；若踩下制动踏板时感觉很轻，一般是总泵皮碗磨损漏油；增压器增压缸活塞皮碗、皮圈或活塞推杆皮圈以及控制阀皮碗的密封不良，都会造成漏油；制动蹄片太薄或制动间隙过大，用力踩制动踏板时，往往会使分泵皮碗翻转造成漏油。

9.制动油消耗过多 可能原因：管路漏油；变速器换挡操纵阀中的制动滑阀皮碗漏油进入变速器内，此时从变速器油量检查孔可闻到制动油的气味，对其进行检查可确认是否漏制动油；真空增压器增压缸活塞皮碗、皮圈或活塞推杆皮圈以及控制阀皮碗的密封不良，都会造成制动油消耗过多，打开增压器加力气室时制动油会漏出来，严重时会经真空泵润滑油管漏到发动机油底壳中，机油被稀释，或被吸入气缸而燃烧掉。 10.真空增压器失效