

莱州永恒力EFG320叉车铅蓄电池48V750Ah/金潮宇科电瓶组置换

产品名称	莱州永恒力EFG320叉车铅蓄电池48V750Ah/金潮宇科电瓶组置换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

莱州永恒力EFG320叉车铅蓄电池48V750Ah/金潮宇科电瓶组置换

电瓶叉车的蓄电池充电和日常维护

蓄电池充电地点的安全要求

- 1.蓄电池充电或存放地点应保持良好的通风，具有通风换气设施。因为电池在充电过程中会产生气体，包括氧气、氢气及酸性气体，须将充电房的换气扇开启，保证充电房空气流通。
- 2.叉车蓄电池充电室内禁止吸烟、产生任何明火和火花；禁止在充电室接打电话，如需接打电话必须到充电室外。
- 3.充电室内电线的布置要规范合理。根据充电机的数目和功率计算出所需的电缆规格，要能保证在充电机工作时电缆可以承受住充电电流，决不允许电缆发热现象的产生。
- 4.充电机的放置与墙体要保持一定的距离，确保使用时能够有效的通风散热。同时要给充电机设置醒目的标签，明确标明充电机的规格型号和适用的电瓶，以保证充电机和蓄电池的正确充电匹配。

蓄电池充电注意事项

1.由于电池中的电解液是硫酸和水溶液的混合物，具有腐蚀性，因此在对蓄电池充电和在其附近时必须穿工作服和配戴防护眼镜。如果衣服、皮肤或眼睛沾染上电解液时，立即用水洗清，并迅速就医。

2.叉车蓄电池在充电前请务必确认叉车充电器的匹配性，不是匹配的充电机会严重影响电池的使用寿命，或直接损坏电池。

3.充电时打开蓄电池的盖板。所有电池盖子上方都必须安全封好防止残渣进入。

4.叉车蓄电池要进行充电时一定要将充电器的连接线插头和电池插头插到位，如果电池插头插不到位它的接触面会很少，这样就会导致电阻很大，而过大的电阻容易导致燃烧。

5.在叉车蓄电池充电中，电还没充满就需要使用的，应先切断电源后拔开蓄电池插头，否则电量会回流就容易烧掉充电机。

6.蓄电池和蓄电池上方必须保持清洁、干燥，蓄电池和充电电缆不能扭结在一起或损坏，绝缘部分不能受到腐蚀和损坏。