

烟台福山12-80V电动叉车智能充电机/锂电池高频快速充电器供应

产品名称	烟台福山12-80V电动叉车智能充电机/锂电池高频快速充电器供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台福山12-80V电动叉车智能充电机/锂电池高频快速充电器供应

充电机的日常维护:

- 一、使用干的布或者防静电布擦拭保持充电机的清洁
- 二、不要使用化学或者磨损性清洁剂，以免损伤机壳
- 三、必须防止电机受到强烈的震荡或者暴露在高温和潮湿的环境中

充电机的使用注意事项：

- 1、充电机禁止擅自拆卸分解
- 2、充电机应立式放置，在干燥通风环境中进行，避免潮湿，远离易燃易爆品
- 3、在电池充满的条件下，先断开输入交流电源，后断开充电机与电池之间的连线
- 4、在无人或者长期不用的条件下，必须断开交流电源
- 5、充电过程中不要覆盖充电机，使用环境温度不大于40
- 6、此充电机于户内使用，谨防雨淋

7、禁止给不可再充电的电池充电

8、两次开机间隔时间不少于10秒

9、充电机应经常保持清洁，防止灰尘和潮气侵入。长期不用时，应放置在室内干燥通风的地方，并用机罩盖好。经过一段时间后，还应加电去潮

10、充电过程中，机壳上的通风百叶窗不能遮蔽，以保证充电机内产生的热量及时扩散

11、输入和输出电路内的保险丝熔断后，必需按要求的规格更换。保险丝不能太粗，绝不允许用导线代替。当交流输入电压为110伏时，输入电流为10.8安。当交流输入电压为220伏时，输入电流为5.4安。两只整流管同时工作时，输出电流可达12安，一只整流管单独工作时，输出电流不超过6安。应当根据输入和输出电流选用适当的保险丝。

12、变压器滑动触头的电刷应保持接触良好。当电刷露出铜架的部分不足2毫米时，应当及时更换。