

诺信热熔胶机维修 诺信新 南昌热熔胶机

产品名称	诺信热熔胶机维修 诺信新 南昌热熔胶机
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

热熔胶机是的加工设备.在生产工作中，我们需要”工欲善其事，必先利其器”，了解热熔胶机的一些保养维修方法.热熔胶机的工作原理很简单，由主机加热热熔胶，通过热熔胶管输送到喷胶上.今天诺胜小编就来分析下喷胶机出胶不稳的原因:

- 1.按照热熔胶机厂家的使用手册检查热熔胶机的温控和加热装置是否在正常工做.
- 2.检查热熔胶机主机，喉管，喷胶是否能达到设定的温度，热熔胶机配件，如不能解决，需要联系厂家.
- 3.使用热熔胶机时需要及时加胶，在胶箱内热熔胶很少的情况下，加入大量的固体热熔胶会造成温度不稳定.所以员工要及时加胶.
- 4.检查热熔胶机流通管道是否堵塞，过滤网等配件需要定期清洗，跟换.
- 5.选择质量较高，杂质较少的热熔胶，减少对设备的损耗.

热熔胶机如何维护保养

年度保养

1. 逐一执行周保养之各项动作。
2. 逐一执行月保养之各项动作。
3. 清洗设备之热熔胶回路。

深圳诺信新科技有限公司主要生产小型热熔胶机，点胶机，涂胶机，自动化封箱机，热熔胶机喷涂等厂家。广泛用于卫生用品（纸尿裤，卫生巾等日用品），空气滤芯器、无纺布复合、鞋业、印刷、产品组装、制衣、不干贴，包装行业（纸箱包装，诺信热熔胶机维修，烟盒，酒盒，礼品盒，眼镜盒，工艺盒，首饰盒，彩盒包装

PUR热熔胶机更换胶水时的注意事项？

- 1、在清理PUR热熔胶机器时，必须先使热熔胶发热盘与PUR热熔胶桶脱离，PUR热熔胶胶桶与PUR热熔胶机器发热盘脱离后，pur热熔胶机，应在保持升降汽缸内压力的情况下，切断一切电源。
- 2、聚氨酯热熔胶机在脱桶时，充入的气压应由小到大慢慢加压，任何情况下不允许直接使用高压气体直接脱桶，避免事故发生。
- 3、当PUR聚氨酯热熔胶机发热盘压盘与聚氨酯热熔胶桶脱离后，南昌热熔胶机，在清理PUR热熔胶余胶前，必须通过PUR热熔胶机器压盘上的特殊机构，关闭压盘与泵体之间的通道，防止固化。
- 4、清理PUR热熔胶机发热压盘时，工作人员必须穿着的耐高温防护服，带耐高温手套，不可使皮肤接触热熔胶桶、熔融PUR热熔胶以及发热盘等高温部分，避免烫。
- 5、PUR热熔胶机在脱桶时，往5加仑热熔胶桶内充入干燥过的氮气，避免直接使用未干燥过的压缩空气，如需充入压缩空气时，需要对压缩空气进行干燥。并经常检查干燥剂的使用情况。

诺信热熔胶机维修-诺信新(在线咨询)-南昌热熔胶机由深圳诺信新科技有限公司提供。“热熔胶机,PUR热熔胶机,诺信热熔胶机”选择深圳诺信新科技有限公司，公司位于：深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址惠州博罗，多年来，诺信新坚持为客户提供好的服务，联系人：邹健。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺信新期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。