

惠州松下蓄电池12V65AH经销商

产品名称	惠州松下蓄电池12V65AH经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

LC-P12120ST LC-P12120ST

40“Panasonic”UPS

1

2

3, 24mm, 16.7Hz

4, 20cm, 1cm, 3

5, 25, 3, 1CA

, 75%

6, 25, 0.1CA, 48, ,

, 95%

7, 2CA, 5, 10CA, 5, ,

???

?????LC-P??---??????????

?????????UPS??????????????????

?????????6?(25?)/10?(20?)?

???????

?????????ABS?????UL94V-0?????????????????

??

松下蓄电池在什么环境下使用是有优势的？松下蓄电池使用注意事项1.1如果电池安装后，不立即投入使用应断开电池连接线或者断开熔断丝。1.2蓄电池系统安装结束后，应认真检查电池系统的总电压单体开路电压，正负极性，在开关电源监控单元中检查蓄电池管理参数，相关的参数是否与使用维护手册一致（浮充电压、均充电压、均充时间及周期、充电限流值、均充转浮充电流、浮充转均充电流、温度补偿值、蓄电池复位工作电压等）。1.3松下蓄电池使用环境应干燥清洁通风，不能有大量放射线红外线辐射有机溶剂腐蚀气体，避免阳光直射，温度不超过35℃。1.4取暖器或空调通风孔不应直接对着蓄电池，应尽量使蓄电池组各部位温差不超过3℃，建议采用红外线测温仪来检测蓄电池各部位的温度。1.5松下蓄电池组安装时应尽量靠近负载，选用的电缆铜排连接线要合适，以免增加线路压降，多路并联使用时，应尽量使线路压降大致相同，且每组电池配保险丝。1.6电池组电压较高，存在电击危险，在装卸导电电缆（铜排连接线）时，应使用绝缘工具，戴防护手套，不要造成电池短路打火。1.7检查开关电源是否配套温度传感器，温度传感器位置应该放在单个蓄电池大面中心处并固定好。1.8检查输出端子与安装柜架间的电阻，以确认系统安装的正确性。1.9蓄电池与充电装置或负载连接时，电路开关应位于断开位置，校对好电压和极性保证连接正确（蓄电池正极与充电装置正极连接，负极与负极连接）。1.10电池在运行期间不要打开安全阀。