

青岛市南合力杭叉电动托盘叉车行走电机碳刷

产品名称	青岛市南合力杭叉电动托盘叉车行走电机碳刷
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛市南合力杭叉电动托盘叉车行走电机碳刷

液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的液压叉车的轮子有180*50-47，200*50-47，180*50-52，200*50-52，180*65-47，80*70-47，80*60-47，65*60-47。液压叉车轮子更换方法如下：更换时和原车同一尺寸方可安装上去，先用钢钉把开口销子敲掉，再把轮轴打出来，再按次序把轮子拿下来，再安装上，顺序刚好相反装上销子就可以。如果手动液压叉车轮子有生锈的情况下，承重轮要找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘）打出来，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。或者整套全部换完即可。大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以拿铁锤撞出大轮。

5. 杠杆架：杠杆架是连接油泵与推杆之间的关键部件，液压油缸的起升支撑，货物的搬运承载都是靠杠杆架来支持和达到一种平衡，由于在搬运货物时，可能出现超载、偏载等现象往往会导致杠杆架的变形或断裂。一定发生这种现象搬运车也无法正常作业，所以联系厂家或者在市场中选购更换杠杆架。