

青岛市北西林全电动托盘搬运叉车辅助轮支架

产品名称	青岛市北西林全电动托盘搬运叉车辅助轮支架
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛市北西林全电动托盘搬运叉车辅助轮支架

4.轮子：搬运车轮子是一种磨损品，长时间的使用搬运货物一定会磨损的，而搬运车的轮子也分很多种如：尼龙轮、PU轮、聚氨酯包尼龙、橡胶轮、电木伦等。大多数搬运车配备尼龙轮，是因为市场普遍、价格便宜，但是磨损度较差，行走起来噪声也大。搬运车轮子磨损一定程度请及时更换，贵的，便宜的，客户自选。轮子一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强；装用前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命。搬运车轮子的标准配置为聚氨酯轮，可选配尼龙轮和橡胶轮：尼龙轮特点：摩擦系数小，拉动时声音大，对地面有磨损。聚氨酯轮特点：摩擦系数较小，拉动时声音小，对地面没有损伤。橡胶轮特点：不损伤地面，拉动时声音小，承重能力差，载重超过2.5吨不选用。

液压叉车轮子有尼龙轮、聚氨酯轮。尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的液压叉车的轮子有180*50-47，200*50-47，180*50-52，200*50-52，180*65-47，80*70-47，80*60-47，65*60-47。液压叉车轮子更换方法如下：更换时和原车同一尺寸方可安装上去，先用钢钉把开口销子敲掉，再把轮轴打出来，再按次序把轮子拿下来，再安装上，顺序刚好相反装上销子就可以。如果手动液压叉车轮子有生锈的情况下，承重轮要找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘）打出来，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。或者整套全部换完即可。大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以拿铁锤撞出大轮。

5.杠杆架：杠杆架是连接油泵与推杆之间的关键部件，液压油缸的起升支撑，货物的搬运承载都是靠杠

杆架来支持和达到一种平衡，由于在搬运货物时，可能出现超载、偏载等现象往往会导致杠杆架的变形或断裂。一定发生这种现象搬运车也无法正常作业，所以联系厂家或者在市场选购更换杠杆架。