

涟水当地出租发电机公司，周边发电机出租

产品名称	涟水当地出租发电机公司，周边发电机出租
公司名称	姜堰区驰阳机械设备租赁服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州市姜堰区三水街道石黄村三组
联系电话	18105135173

产品详情

发电机维修拆卸必须遵循的原则

发电机维修的目的，是为了检查、修理或更换磨损损坏的零件。如果拆卸不当，会破坏已磨合配合副的配合关系，甚至损伤零部件，造成发电机维修失误，给发电机修理工作带来困难。为此，在发电机拆卸时，必须遵循以下原则：

- 1、采用合理的拆卸顺序：发电机拆卸的顺序，一般是"由外及里，逐个拆卸",即先拆外部附件，然后拆下各个总成，再由总成分解成部件和零件。
- 2、掌握合适的拆卸程度：拆卸程度的基本原则是：能不拆的就不拆，该拆的必须拆。如果通过不拆卸检查就可以断定零部件是否符合技术要求，那就不必拆。对于不拆难以肯定其技术状态的，或初步检查后认为有故障或有怀疑的部件，那就必须拆开，以便进一步检查与维修。
- 3、使用合适的拆卸工具：拆卸时要避免猛打猛敲造成零件损伤或变形。同时，要尽量使拆装工具专用化，以减少零件的损伤，提高工作效率。
- 4、修理时为了使新安装更便利，将拆下的零部件要整齐的分组放好。固定螺栓和螺母因安装位置的不同，所以硬度和构造也不同，必须分开保存，这对发电机维修工作很重要。
- 5、修理检查或重新安装之前首先清理干净拆下的部件，也使用压缩空气清理机油口等部位以确保其不会产生节流问题。
- 6、修理安装前要用机油或油脂润滑旋转和滑动部件表面。