

小型隧道扒渣机 轮式皮带扒渣机 履带刮板扒渣机

产品名称	小型隧道扒渣机 轮式皮带扒渣机 履带刮板扒渣机
公司名称	湖北新襄通机械有限责任公司
价格	62000.00/台
规格参数	品牌:湖北新襄通 是否可以定制:是 销售方式:直销
公司地址	湖北省襄阳市高新区关羽路66号。
联系电话	19872008858

产品详情

给大家讲讲常见的几个小型扒渣机传动系统典型故障的原因分析，大家可以作为个知识储备，去了解一下，小型隧道扒渣机，轮式皮带扒渣机，履带刮板扒渣机。

1. 发动机工作正常，扒渣机却不能行走。首先检查变速器的油量限位阀和变速压力表，如发现缺油，应添加新油，但不宜过多，否则会引起变速器发热。然后检查工作装置和履带扒渣机，如果工作装置起落正常，整机也可转向，而小型扒渣机无法行走，则肯定是因为变速泵损坏引起的若工作装置不能动作，整机也无法转向，矿用扒渣机不能行走，则多是变矩器的钢板连接螺栓被剪断或是弹性板破裂造成的，此时必须更换或修复损坏件。小型隧道扒渣机，轮式皮带扒渣机，履带刮板扒渣机。

2. 只能前进不能后退。首先检查变速压力是否正常。如果挂倒挡时压力降低，证明倒挡部分漏油太多。必须更换倒挡活塞环及磨损较严重的摩擦片，调整倒挡间隙至规定值。如果倒挡不降压，证明前进挡有卡死的现象。必须检查I挡内齿圈上面的隔离环是否断裂。如断裂，应及时更新。

3. 驱动无力，隧道扒渣机时走时停。检查变速器旁边的油量限位阀，如发现缺油应补新油。如果油量正常，则应检查变速压力表。若压力表指针摆动剧烈，表明供油不足，可依次检查进油管路是否堵塞、胶管是否起泡、变矩器滤油器是否堵塞、滤油器的滤芯是否清洁。如果是上述原因，应对症排除。小型隧道扒渣机，轮式皮带扒渣机，履带刮板扒渣机。

扒渣机是一款机械设备，在使用过程中会出现各式各样的问题，这些问题在维护保养解决时非专*人员禁止操作，避免事故的复发，同时也保障操作人员的人生安*。