

低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器垂直安装的非金属与复合风管，可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时，风管内壁应衬镀锌金属内套，并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm，低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。

9 消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器三通等应设置独立的支、吊架。 10 长度超过20m的水平悬吊风管，低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器应设置至少1个防晃支架。 11 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器吊架的接触处，应采取防电化学腐蚀措施。7.3.7 水管系统支、吊架的安装应符合下列规定：

1 设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架，低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器其形式和位置应符合设计要求。 2 支、吊架安装应平整、牢固，与管道接触紧密。支、低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。 3 管道与设备连接处，应设独立的支、吊架，低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器并应有减振措施。 4 水平管道采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、弯头、低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。无热位移的管道吊架，其吊杆应垂直安装；有热位移的管道吊架，其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装，偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。 6 塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。 7 沟槽连接的管道，水平管道接头和管件两侧应设置支吊架，支、吊架与接头的间距不宜小于150mm，低温液氮泵厂家，液氮低温泵厂家，LN2低温泵设备厂家，菏泽花王容器且不宜大于300mm。