

# 低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器制冷剂系统管道支、吊架的安装应符合下列规定： 1

与设备连接的管道应设独立的支、吊架； 2 管径小于或等于20mm的铜管道，低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器在阀门处应设置支、吊架； 3 不锈钢管、铜管与碳素钢支、吊架接触处应采取防电化学腐蚀措施。7.3.9 支、吊架安装后，应按管道坡向对支、吊架进行调整和固定，支、低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器吊架纵向应顺直、美观。

7.3.1 支、吊架固定所采用的膨胀螺栓等应是符合国标的正规产品，其强度应能满足管道及设备的安装要求。低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器装配式管道吊架和快速吊装组合支、吊架应符合相关产品标准，并有质量合格证明文件。连接和固定装配式管道吊架，快速吊装组合支、吊架，减振器等成型产品的连接件，应符合相关产品要求。 支、吊架安装场所应清洁；现场具备管道设备安装条件；低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、电源和安全防护装置、消防器材等；焊工工人操作应持证上岗，并有防护措施。 支、吊架安装所需的主要机具、工具包括手电钻、电锤、手锯、低温液氩泵厂家，液氩低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器电气焊具、水平尺、钢直尺、钢卷尺、角尺、线坠等。7.3.4 支、吊架的数量按间距和设置要求根据现场情况进行排布。悬吊型按标高及坡度高差确定吊杆长度。悬臂型和斜支撑型按标高及坡度高差确定安装位置。土建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞，或在钢筋混凝土柱、低温

液氦泵厂家，液氦低温泵厂家，LAr2低温泵设备厂家，菏泽花王容器构件上