

山东斗山叉车保养/叉车空气滤芯批发/道依茨发动机保养/保养配件批发

产品名称	山东斗山叉车保养/叉车空气滤芯批发/道依茨发动机保养/保养配件批发
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

山东斗山叉车保养/叉车空气滤芯批发/道依茨发动机保养/保养配件批发

3、液压油管路滤芯更换

液压油管路滤芯每隔500小时更换一次。拆卸更换时应注意：1

、在更换管路滤芯的时候，用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸下来。2、在新的滤芯内注液压油，在O形密封圈上涂覆一层液压油后在进行安装。

4、燃油滤芯更换

发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：1、在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关，防止一直出油。

2、用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。3、在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装（不要在燃油滤芯里面加注燃油，因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏）。

5、液压油回油滤芯更换

液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：1、先释放液压油箱内部压力。2、拧下液压油回油端盖。

3、按顺序拆下弹簧，旁通阀组件，然后拆下回油滤芯。4、按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。

6、先导滤芯的更换

先导滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：