

山东青岛叉车/斗山大宇叉车/油水分离器总成批发/燃油滤清器更换

产品名称	山东青岛叉车/斗山大宇叉车/油水分离器总成批发/燃油滤清器更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

山东青岛叉车/斗山大宇叉车/油水分离器总成批发/燃油滤清器更换

发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：1、在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关，防止一直出油。

2、用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。3、在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装（不要在燃油滤芯里面加注燃油，因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏）。

5、液压油回油滤芯更换

液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：1、先释放液压油箱内部压力。2、拧下液压油回油端盖。

3、按顺序拆下弹簧，旁通阀组件，然后拆下回油滤芯。4、按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。

6、先导滤芯的更换

先导滤芯每隔1000小时更换一次。拆卸更换时应注意：

1、将液压油箱、液压系统内部压力释放后再作业。2、用扳手卸下先导滤芯，取下滤杯及滤芯。

3、先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。4、在新的先导滤清器O形密封圈上涂覆一层润滑油后在进行安装。(安装时将先导滤芯的箭头朝向液压回油的方向)

7、液压油吸油滤芯更换

液压油吸油滤芯每隔2000小时更换一次。拆卸更换时应注意：1、下压空气通气器，释放液压油箱的内部压力。

2、卸下吸油滤芯端盖，然后拉出吸油滤芯。3、根据运行的小时数清洗或更换吸油滤芯。