

轻型钢制履带底盘 湖南钢制履带底盘 威力特机械

产品名称	轻型钢制履带底盘 湖南钢制履带底盘 威力特机械
公司名称	襄阳威力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号
联系电话	15571072224 15571072224

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳威力特机械有限公司

一、橡胶履带的使用应谨慎。

- 1.切勿在混凝土地面、沙石路、硬路面上急转弯，以免加快履带磨损，造成带体扭曲、龟裂。
- 2、尽量不要在过烂田块上作业，以免造成履带打滑，影响正常作业，增加履带磨损。
- 3、当橡胶履带和底架间隙中进入石子或异物时，应立即停车，将石子或异物清除。

二、履带的松紧度调整要合适。

履带太紧，联合收割机功率损失大，小型钢制履带底盘，履带磨损加剧，钢制履带底盘定做，履带节距拉大，易引起带体龟裂，影响履带的使用寿命；履带太松，联合收割机行走时会发生跳齿、转向失灵、履带脱轨等故障，影响联合收割机的正常工作。须按联合收割机说明书要求调整。

三、橡胶履带的保养要及时。

- 1、在海滩或洒有化学药品的田块作业后，应及时冲洗履带。

- 2、要随时清除履带上的泥草、石子和杂物。
- 3、避免履带粘上油类、溶剂、盐类等物，如粘上应及时清洗。
- 4、要经常检查履带间各个辅助零件的运转情况，磨损严重的要及时更换。
- 5、履带长时间贮存时，应洗净履带上的泥土和杂物，湖南钢制履带底盘，并擦干架空存放。

橡胶履带主要是针对一些特殊隆重的场合使用，像式的时候，装甲车、坦克等的应用，为了保护地面而选用的一种设备。橡胶履带行走系统，振动比较小，噪声比较低，乘坐比较舒适，特那么别适合于高速转移重的场合，实现了全路面通过性能。橡胶履带这么庞大的设备是怎样进行安装的呢，今天我们来详细了解下：

1. 橡胶履带用动臂和斗杆顶起底盘。这时，要慢慢地操作操纵杆。
2. 将橡胶履带与链轮啮合并把它装到引导轮上。
3. 倒转链轮，然后推入橡胶履带并停止转动。
4. 把钢管装入橡胶履带，然后再次转动链轮，把橡胶履带牢固地装在引导轮上。
5. 停止转动，检查橡胶履带是否牢固地安装在链轮和引导轮上。
6. 调整橡胶履带的张力，并检查履带张力是否合适，履带板是否合适地与链轮和引导轮啮合，然后把机器落到地面。

一般情况下，水田运输车。就基本用履带式的，因为吨位大，而且运输的时候也稳重点，工程履带车的则是轮式履带皆有，装甲车之前多是履带铰接式履带车辆指由铰链联接的二个双履带车辆，通过使前、后履带车相对偏转一定的角度而实现转向，与双履带车辆相比，铰接式履带车辆为实现转向所需的功率要小得多，因此在松软路面上具有更好的机动性。下面我们仅对转向履带的受力作一下探讨。双履带车辆的转向理论对于双履带式车辆各种转向机构就基本原理来说是相同的，都是依靠改变两侧驱动轮上的驱动力，使其达到不同时速来实现转向的一种转向情况是：将两侧停车制动器2完全松开，轻型钢制履带底盘，并将慢速侧行星机构制动器1部分或全部松开，此时两侧半轴上的驱动力都是正值，在这种情况下，转向参数

轻型钢制履带底盘-湖南钢制履带底盘-威力特机械(查看)由襄阳威力特机械有限公司提供。轻型钢制履带

底盘-湖南钢制履带底盘-威力特机械(查看)是襄阳威力特机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。