

干渣机换钢带

产品名称	干渣机换钢带
公司名称	青岛科成亿环保电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13553028220

产品详情

- 一、故障排除序号故障故障原因排除方法
- 1电机无启动响声，不转动。
 - 1、电动机烧坏；
 - 2、保护器跳开。
 - 1、更换新电机；
 - 2、检查捞渣机内是否有异物卡住链条，保护器复位。
 - 2电机有启动响声，不转动。
 - 1、电机断相运行；
 - 2、链条被异物卡住。
 - 1、检查三相电源；
 - 2、按反转按钮10秒钟，再按正转按钮，反复几次，如排除不了，再取出异物；
 - 3刮板跑偏左右两链条磨损后不等长。调整张紧装置
 - 4刮板跳一个齿造成倾斜运行（如右链轮）渣块进入链轮齿窝引起。设备运行中，把木块（与齿窝大小相同）放入左链轮齿窝，链条可跳过一个齿，与右边链条同步。

九、备品备件

- 1、刮板：图号 T/GBL26X92-2
- 2、链条：规格：26 × t92
- 3、主动圆环链轮：图号：GBL12B.2-7
- 4、双排滚子链条：规格：32A-2 ;p=50.8;
- 5、气动蝶阀：型号：DQ671JE
- 6、内导轮轴承：型号：NJ316E
- 7、张紧轮轴轴承 型号：22319C型
- 8、压轮轴承 型号：312型

9、小托轮轴承 型号：NJ2206E

10、拖动装置轴承 型号：3628型

注：其它详见随机图纸。

8、水位检测：渣池顶部设有水位计，已检测渣池水位的高低。水位的高低变化，转换成4-20mA信号输出，信号送到集控室。

9、水温检测：关注水位的变化，可给气化炉运行提供一个参考值。设备设有就地水温观察，是用温度表。另，设有温度变送器的远传4-20mA信号，共集控室采用。

10、过载保护：采用电子过载保护，变频器内设有灵敏的电流检测电路，当电机过载时电流升高，电流检测电路发出信号，执行电路及时停机报警。

11、断链保护：在内导轮处（2路，左右各一路）设有发讯装置，干渣机换钢带，用接近开关检测轮的转动，当断链后，轮不转动，接近开关信号脉冲中断，便发讯报警。

一、主要技术参数及数据

1、出力： 额定：2-20t/h；：50t/h

2、电动机： 型号：YVPB132M-4;功率：7.5Kw/(11Kw)；电压：380V；频率：15-50Hz；

3、摆线针轮减速机：型号：XWED7.5 - 106-1/391；传动比：1:391

4、拖动链条：型式：圆环链条；规格：26×t92/(30×t108)；

5、刮板速度：0.3 - 2.8m/min

2.2 平台、斜体、围栏的安装

2.2.1 头部平台、尾部平台、围栏及落渣斗

按总装配图所示，现场只需将头部平台的上平面与机壳首段的设定位置对平即可施焊，平台焊后再进行梯子、围栏及落渣斗和连接段的焊装。尾部平台按设定位置与壳体尾段焊接，然后装设围栏和直梯。

2.2.2 张紧装置液压动力站支座

为便于发货，动力站支座需现场定位焊接。按总装配图所示和图样“液压自动张紧系统”的位置、尺寸将底座焊接在机壳尾段的尾部平台下位置即可。

2.2.3 伴梯的安装

按总装配图及伴梯图所示，先从渣仓处的连接梯台开始焊起，顺序向下依次焊装下部的梯台与斜梯。

干渣机换钢带由青岛科成亿环保电力科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛科成亿环保电力科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!