

青岛冷链冷库电动叉车日常维修保养/厂区环保叉车

产品名称	青岛冷链冷库电动叉车日常维修保养/厂区环保叉车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛冷链冷库电动叉车日常维修保养/厂区环保叉车

叉车每天频繁的使用必定会使得一些零件磨损，所以保养和维修也是必不可少的，叉车的日常维护保养非常重要，若是没有做好定期的检测，长时间积攒下问题，叉车的稳定性也会随之下降，在这种情况下进行叉车作业，一旦出现故障，不但影响工作，安全也无法保障。

对此，无论叉车使用频率如何，都需要定期做好叉车的维护保养工作，保障工作的顺利与安全。通过定期对叉车进行预防性维护和保养，优质和纯正备件，可确保叉车使用的安全以及保持性能可以帮助针对日常高负荷或恶劣工况下工作对叉车造成的磨损进行事前维护，在降低后续维修成本的同时延长了部件的使用寿命。叉车的技术人员会根据叉车的实际使用情况个性化调整保养周期，并根据长期的服务管理经验，保证叉车可以在较长时间保持良好的运行状态，同时降低叉车停用产生的生产效率损失和维修成本。

叉车作为工业搬运车辆，广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。叉车每天频繁的使用必定会使得一些零件磨损，所以保养和维修也是必不可少的，常见的故障如下：

1、叉车不着车：不着车有可能是蓄电池无电，充电就好了，要是蓄电池坏了就必须更换，不着车也有可能是燃油滤网堵塞；燃油管路有气阻，起动机坏也能引起不着车现象。

2、汽油机怠速不稳：引起这个原因是由于火花塞漏电或者断火了，直接更换就行了，也可能是化油器与其他件的链接处漏气，或者是化油器内部故障了，这时候就需要更换化油器。

3、爬坡无力：燃油滤网堵塞了，清洗或者更换滤芯。调速器坏了，更换调节器。气门漏油了，调整气门间隙或者更换零件。

4、变速箱异响:变速箱异响是由于支撑轴承损坏，需要更换轴承调整间隙。也有可能是齿轮有磕碰，要修磨齿轮。

5、效率低：摩擦片磨损或翘曲，更换摩擦片即可。

6、无起升或无倾斜：主安全阀卡死、常开，这时候需要清洗或更换安全阀，还有可能是油量不足，溢流阀阀簧损坏，这时候需要补充油液到上下刻线之间，更换相应的阀块。