

汇平换热设备直销 卧式管壳式换热机组厂家

产品名称	汇平换热设备直销 卧式管壳式换热机组厂家
公司名称	济南汇平换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村7号
联系电话	15964025506 15964025506

产品详情

管壳式换热器在运行前需要先做好安装工作，换热器在出厂前其实已经做好了预装工作，卧式管壳式换热机组多少钱，设备安装正确与否会影响到其后期的正常运行。下面小编就为大家介绍一下该设备在安装过程中的几点注意事项吧。

- 1、安装前严格检查换热器是否有异常现象，卧式管壳式换热机组生产厂家，确认无误后按照随机文件对应的循环道进行连接。
- 2、换热器应安装在高出地面1m的底子上，并用橡胶垫平。
- 3、电力线路只要送到电控柜就行了，电控柜应当是靠地的，试通电后检查换热机组的电控柜是否有异常。
- 4、应根据水质环境设置水处分器、过滤器等；当管壳式换热器的蒸气压力大于0.6MPa时，卧式管壳式换热机组厂家，应单独安装减压阀；在系统管道上应设置安全阀和排气阀等附件，有利于整个系统的运行。
- 5、换热机组吊装安装时，应仅在底座上着力，并应注意对机组各部分的防护工作。
- 6、混凝土底制作时，应考虑规范布置的热交换机组回收及机房内管道等因素，机组四周宜保留1~1.5米的检修、空间。
- 7、与换热器连接的系统、管路应经冲洗合格后才能与机组连接，以防管路中的杂质被冲入换热器。
- 8、安装完成后，对管壳式换热器的热调节单元以及连通回收道进行工作压力范围内的水压试验，确认无误后才能将设备投入使用。

浅谈管壳式换热器设计条件的审查是怎样的？ 1.

管壳式换热器的设计，用户应提供一下设计条件（工艺参数）：

管、壳程的操作压力（作为判定设备是否上类的条件之一，定要提供）

管、壳程的操作温度（入口/出口） 金属壁温（工艺计算得出（用户提供））

物料名称及特性 腐蚀裕量 程数 换热面积

换热管规格，排列形式（三角形或正方形） 流板或支撑板数量

保温材料及厚度（以便确定铭牌座伸出高度） 油漆：

1.如用户有特定要求，请用户提供牌号，颜色 用户无特定要求，设计人员自己选定 2.

几个着重设计条件 操作压力：作为判定管壳式换热器是否上类的条件之一，定要提供。

物料特性：如用户不提供物料名称则定要提供物料的危害性程度。

管壳式换热器是一种很常见的热换器，在许多领域都有一定的运用，在应用全过程中根据运用必须，长治卧式管壳式换热机组，会对机器设备开展拆卸，这就需要大家灵活运用机器设备的拆卸知识。下边就给各位介绍一下该设备的拆卸方式吧。1、拆卸前，先测量板束的卡紧长短规格，搞好纪录。2、密封垫片若粘在两板片间的沟槽内，要用螺丝起子小心地将其分离，螺丝起子应先从易剥掉的位置插进，随后沿其附近分离出来，切勿毁坏热交换器板片和密封垫片。3、检查密封垫片是不是有衰老、质变、裂痕等缺点，禁止使用硬的物件表面层乱划。4、检查管壳式换热器板片是不是有破孔，一般用5倍的高倍放大镜，有时候也可以用灯光效果或渗透法逐片检查。5、检查传热板片是不是有部分形变，超出规定值的，应开展调整或拆换。6、假如发觉物质进出口管箍及安全通道有脏物沉积，则表明过滤装置无效，应立即清理。7、拆换封垫圈时，必须先用或别的的吩嗪有机溶液将密封垫片的沟槽擦干净，再用刷子将防腐蚀涂料粘结剂匀称的涂在沟槽里。8、拆卸钛材的板片时，禁止与可燃物触碰，防止空气氧化。9、密封垫片与传热板表层禁止囤积固态颗粒物，如碎石子、铁屑等。

汇平换热设备直销-卧式管壳式换热机组厂家由济南汇平换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南汇平换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!