

28V便携式电源-40AH/80AH直流启动电源

产品名称	28V便携式电源-40AH/80AH直流启动电源
公司名称	天津瑞卡特电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:瑞卡特电源 型号:BXS28 颜色:绿
公司地址	天津市南开区
联系电话	022-87551830 17611312792

产品详情

一、概述

便携式直流启动电源，采用高倍率，能量密度高的锂离子电池进行设计的，结构安全可靠、携带方便，启动效率高，电源主要用于中小型飞机，直升机地面启动、通电测试；该系列产品专为通航研发设计，在极端环境下仍可正常工作。

三、结构组成

便携式直流启动电源由外壳、电量显示屏、BMS、充放电接插件等主要部件组成。

四、启动操作

- (1) 确保充电器已取下
- (2) 检查地面电源主机的电压表情况
- (3) 将电缆线连接到电源组件上
- (4) 将电缆线连接到飞机或车辆负载插件端。

- (5) 在驾驶舱检查电压读数。
- (6) 所有仪表电压检查无误后启动飞机或负载设备。
- (7) 启动后拔掉与飞机或负载的连接线。
- (8) 关闭驾驶室，将便携式直流启动电源放回原处。

特别关注：当在极低环境温度下，电源需要充电时，请将电源带回室内保证电池温度达到 0 以上，才可以正常充电。

五、使用事项

电池充电：

- 1、将充电器输出插头连接到电池组充电接口，
- 2、再将充电器电源插头接到室内 220v 电源。
- 3、充电完成后先拔下充电器 220v 电源插头，再拔下充电器输出插头。
- 4、不充电时或充电完成后，务必拔下充电器的输入和输出插头。
- 5、LED1 为电源指示灯，充电器开机通电正常时显示为红色。
- 6、LED2 为充电状态指示灯。充电器为电池进行充电时显示为红色，电池充电完成后显示为绿色。
- 7、充电时不要有东西将充电器覆盖，不要遮挡进出风口。
- 8、充电器应放置在儿童不易触摸到的无化学腐蚀物的地方。
- 9、充电时应使充电器和电池处于通风散热良好的户内环境使用，严禁在潮湿高温、有易燃、易爆气体的环境中使用。

电池使用注意事项

- 1、禁止将电池正负极短路。
- 2、禁止拆卸电池和充电器。
- 3、禁止在雨淋的环境下使用启动电源。
- 4、请在使用前仔细阅读说明书。
- 5、使用前确保空载情况下通过显示屏检查电池的电压，在紧急情况

下放电使用时，电池电压不低于 27.8V.

六、产品示意图：