

# 如何正确安装与调试不锈钢非标设备反应釜？

产品名称	如何正确安装与调试不锈钢非标设备反应釜？
公司名称	无锡鑫昌源设备制造有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:鑫昌源 型号:304 316 2205 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道堰桥路35-3
联系电话	13656199922 13656199922

## 产品详情

如何正确安装与调试不锈钢非标设备反应釜？

- 1、检查不锈钢非标设备反应釜面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常，抽开上盖，检查接插件接触是否松动，是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。
- 2、在安装不锈钢非标釜盖时，应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将不锈钢非标釜盖按固定位置小心地放在釜体上，达到良好的密封效果。必须按对角线分多次逐步拧紧。用力要均匀，不允许釜盖向一边倾斜。
- 3、高压不锈钢非标反应釜设备应放置在室内。在装备多台高压釜时，应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口，应保证设备地点通风良好。
- 4、正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，所有螺母纹联接件有装配时，应涂润滑油。
- 5、用手盘动釜上的回转体，检查运转是否灵活。
- 6、针型阀系线密封，仅需轻轻转动阀针，压紧密封面，即可达到良好的密封效果。
- 7、控制屏应平放于操作台上，其工作环境温度为10-40℃，相对湿度小于85%，周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。
- 8、操作结束后，可自然冷却（通水冷却或置于支架中空冷），待温降后，再放出不锈钢非标反应釜设备釜地取掉釜盖，釜手要锁紧。（压力表显示为零），再将主螺母（对螺栓等）旋松，再卸掉主螺母，然后即可卸下釜盖，应清除釜体、釜盖上残留物。主密封口应经常清洗，并保持干净。
- 9、不允许用硬物或表面粗糙物进行摩擦。